



CE



### Photographiez, visualisez et profitez de vos images

Organigramme de l'utilisation de votre appareil photo

ETAPE	1—Préparez votre appareil p	hc	oto	_	
	Préparatifs		Premiers pas	6	16
	Réglages de l'appareil photo		Premiers pas Réglages de l'appareil photo	6	16 69
ETAPE	2—Prenez des photos			_	
	Instantanés (mode auto)		Prise de vues	6	24
	Photographie créative (mode scène)		Pour une prise de vue créative	6	36
	Prise de vues et de film person- nalisée		Prise de vues: Explications dé- taillées	6	51
ETAPE	3—Regardez-les				
	pendant la prise de vue		Visualisation et effacement	6	31
	après la prise de vue		Visualisation de base	6	78
	et effacez les photos indésir	ak	oles		
	immédiatement		Garder ou effacer	6	58
	pendant la prise de vue		Visualisation et effacement	$\mathbf{O}$	31
	pendant la visualisation		Visualisation de base	6	78
	Effacer plusieurs images		Pour supprimer des images	6	86
ETAPE	4—Installez le logiciel				
	Installez le logiciel		<i>Guide de démarrage rapide</i> (fourni)	_	-
	Découvrez Nikon View 5		Manuel de référence de Nikon View 5 (fourni sur CD)	-	-
ETAPE	5—Copiez vos images sur vot	re	ordinateur		
	Transférez les images		Connexions	8	41

### Documentation du produit

La documentation de ce produit se compose des différents manuels suivants. Prenez le temps de les lire tous attentivement afin d'exploiter au mieux votre appareil photo.

#### Guide de démarrage rapide

Le *Guide de démarrage rapide* vous explique comment déballer et préparer votre appareil numérique Nikon, prendre vos premières photographies, installer le logiciel et transférer ensuite vos images sur votre ordinateur.

#### *Guide de la photographie numérique*

Le *Guide de la photographie numérique* (ce manuel) vous donne toutes les informations concernant l'utilisation de votre appareil photo.

#### Manuel de référence de Nikon View 5

Le manuel de référence de Nikon View 5 se trouve sous forme de fichier sur le CD de référence fourni avec votre appareil photo. Pour en savoir plus sur la manière de lire ce manuel de référence, reportez-vous à "Connexions" dans ce manuel.



Pour ne pas risquer d'endommager votre matériel Nikon ou de vous blesser, vous ou d'autres personnes, prenez soin de lire attentivement les recommandations suivantes avant d'utiliser votre matériel. Gardez ensuite précieusement ces consignes de sécurité dans un endroit facilement accessible à tous ceux qui auront à se servir de cet appareil photo.

L'importance des conséquences dues au non-respect de ces consignes est symbolisée de la manière suivante :



Cette icône signale les consignes qui doivent être impérativement lues avant d'utiliser votre matériel Nikon car elles concernent un éventuel danger physique.

### DANGERS

### L En cas de dysfonctionnement de votre matériel, mettez-le immédiatement hors tension

Si vous remarquez de la fumée ou une odeur inhabituelle sortant de votre appareil photo ou de l'adaptateur secteur (disponible en option), débranchez immédiatement l'adaptateur secteur ou retirez la batterie en prenant soin de ne pas vous brûler. Continuer d'utiliser son matériel dans ce cas peut être dangereux. Une fois la batterie retirée, confiez immédiatement votre matériel à un centre de service agréé Nikon pour le faire vérifier.

- ▲ N'utilisez pas votre matériel en présence de gaz inflammable N'utilisez pas de matériel électronique en présence de gaz inflammable car cela risque de provoquer une explosion ou un feu.
- **A** Faites attention avec la courroie

Faites attention de ne pas vous étrangler avec la courroie autour du cou. Ne mettez jamais la courroie autour du cou d'un enfant.

#### ▲ Ne démontez pas votre matériel

Toucher les parties internes du matériel peut être extrêmement dangereux. Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, confiez impérativement sa réparation à un technicien spécialisé. Si votre appareil photo s'ouvre à la suite d'une chute ou de tout autre accident, retirez la batterie ou l'adaptateur secteur et apportezle immédiatement à un centre de service agréé Nikon.

Respectez attentivement les consignes concernant la batterie Les batteries peuvent fuir ou exploser si elles ne sont pas manipulées correctement. Observez scrupuleusement les consignes suivantes:

- Assurez-vous que le matériel est bien hors tension avant de remplacer la batterie. Si vous utilisez un adaptateur secteur, veillez à ce qu'il soit débranché.
- Utilisez uniquement la batterie lithium-ion Nikon EN-EL2 (fournie).
- Faites attention de ne pas insérer la batterie à l'envers.
- Ne court-circuitez pas, ni ne démontez la batterie.

- N'exposez pas la batterie aux flammes ou à des chaleurs excessives.
- Ne l'immergez pas, ni ne l'exposez à l'eau.
- Ne la transportez pas, ni ne la stockez avec des objets métalliques comme des colliers ou des épingles à cheveux.
- Les batteries sont plus susceptibles de fuir lorsqu'elles sont complètement déchargées. Pour éviter d'endommager votre matériel, prenez soin de les retirer dès qu'elles sont déchargées.
- Une fois la batterie retirée, remettez le couvercle de son logement en place et rangez-la dans un endroit frais.
- Immédiatement après son utilisation ou en cas d'utilisation intensive, la batterie peut devenir brûlante. Avant de la retirer, mettez l'appareil hors tension et attendez qu'elle refroidisse.
- Cessez immédiatement toute utilisation si vous remarquez une quelconque anomalie de la batterie, comme une décoloration ou une déformation.

#### Utilisation de câbles appropriés Pour la connexion aux ports d'entrée et de sortie, n'utilisez que les câbles dédiés, fournis ou vendus par Nikon afin de rester en conformité avec les spécifications du matériel.

#### 🚹 Le bloc optique

- Ne mettez pas le doigt dans l'espace entre le bloc optique et le boîtier. Vous pourriez vous le coincer et vous blesser. Soyez particulièrement vigilants avec les enfants.
- Pour éviter de vous pincer le doigt, la peau ou de coincer d'autres objets dans l'espace entre le bloc optique et le boîtier, remettez toujours le bloc optique dans son logement lorsque vous transportez l'appareil photo.

## Gardez les piles hors de portée des enfants

Faites très attention à ce que les enfants ne mettent pas à la bouche la batterie ou d'autres petites pièces.

#### 🗥 Retrait des cartes mémoire

Les cartes mémoire peuvent chauffer pendant leur utilisation. Faites attention au moment de les retirer.

#### \land ср

Les CD contenant le logiciel et les manuels ne doivent pas être mis dans un lecteur de CD audio. Leur lecture sur un tel équipement peut altérer le CD ou endommager l'équipement.

#### Faites attention lors de l'utilisation du flash

L'utilisation du flash à proximité des yeux du sujet peut lui provoquer une lésion oculaire temporaire. Faites particulièrement attention avec les enfants, dans ce cas, le flash doit être au moins à plus d'un mètre du sujet.

#### Evitez tout contact avec les cristaux liquides

Si le moniteur se casse, faites attention de ne pas vous couper avec le verre cassé et évitez tout contact des cristaux liquides avec la peau, les yeux ou la bouche.

# Entretien de votre appareil et de la batterie

#### Gardez-le au sec

Ce matériel n'est pas étanche et peut cesser de fonctionner correctement s'il est immergé dans l'eau ou exposé à de hauts niveaux d'humidité. La rouille sur le mécanisme interne peut provoquer des dommages irréparables.

#### Gardez votre appareil à l'abri du sel, du sable et de la poussière

Après une utilisation à la plage ou en bord de mer, retirez le sable ou le sel avec un chiffon propre légèrement humecté puis, séchez bien votre appareil photo.

#### Ne touchez pas l'objectif avec les doigts

La procédure à suivre pour nettoyer votre objectif est décrite dans "Notes techniques: Entretien de votre appareil."

### Manipulez avec le plus grand soin l'objectif et toutes les pièces mobiles

Manipulez doucement l'objectif, le moniteur ou la batterie, la carte ou les caches des ports de connexion. Ces pièces peuvent facilement s'endommager.

#### Mettez hors tension l'appareil photo avant de retirer la batterie ou de débrancher l'adaptateur secteur

Ne débranchez pas l'appareil photo, ni ne retirez la batterie lorsqu'il est sous tension ou lorsque des images sont en cours d'enregistrement ou d'effacement. Forcer l'extinction de votre appareil photo dans ces cas pourrait entraîner la perte de vos données ou endommager les circuits internes ou la mémoire de votre appareil. Pour éviter une coupure de courant accidentelle, évitez de déplacer l'appareil photo d'un emplacement à un autre lorsqu'il est alimenté par l'adaptateur secteur.

#### Ne faites pas tomber votre appareil photo

L'appareil photo peut se mettre à mal fonctionner s'il est soumis à de violents chocs ou de fortes vibrations.

#### Restez à l'écart des forts champs magnétiques

N'utilisez pas et ne stockez pas cet appareil photo à proximité d'équipement émettant de fortes radiations électromagnétiques ou de forts champs magnétiques. De fortes charges statiques ou les champs magnétiques générés par des équipements comme des émetteurs radio peuvent interférer avec le moniteur, altérer les données stockées sur la carte mémoire ou affecter les circuits internes de votre appareil.

### Evitez les brusques changements de température

Les brusques changements de température, par exemple, lorsque vous passez d'un endroit chauffé au froid de l'extérieur en hiver, peuvent provoquer de la condensation à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter ce problème, rangez votre équipement dans un sac de transport ou un sac plastique avant de l'exposer à de brusques changements de températures.

#### A propos du moniteur

- Quelques pixels peuvent rester toujours allumés ou ne pas s'allumer sur le moniteur. Ce point commun à tous les moniteurs à ACL TFT n'est en aucun cas le signe d'un dysfonctionnement. Les images enregistrées avec votre appareil photo n'en seront nullement affectées.
- Les images peuvent devenir difficilement lisibles en cas de forte luminosité ambiante.
- Le moniteur est illuminé par un rétro-éclairage fluorescent. S'il s'assombrit ou clignote, contactez votre représentant Nikon.
- N'appuyez en aucune manière sur le moniteur pour ne pas l'endommager ou causer un dysfonctionnement. Pour retirer la poussière ou les peluches accrochées, utilisez un pinceau soufflant. Les taches peuvent être retirées en passant sur la surface un chiffon doux ou une peau de chamois.

 Si le moniteur se casse, faites attention de ne pas vous couper avec le verre cassé et évitez tout contact des cristaux liquides avec la peau, les yeux ou la bouche.

#### Traînée lumineuse

Lorsque vous cadrez un sujet lumineux, des traînées verticales ressemblant à une comète et blanchissant à l'une des extrémités peuvent apparaître sur le moniteur. Ce phénomène ne se verra pas sur le résultat final et n'est pas le signe d' un dysfonctionnement. Ce type de traînée lumineuse peut apparaître sur les films.

#### Batteries

- Lorsque vous allumez votre appareil photo, vérifiez le niveau de charge de la batterie sur le moniteur pour savoir s'il faut la remplacer. La batterie doit être remplacée lorsque l'indicateur de tension de pile clignote.
- Gardez toujours à portée de main une batterie de rechange complètement rechargée lors de séances importantes de prise de vues. Il peut être difficile de trouver certaines batteries dans certaines situations.
- Par temps froid, la capacité des batteries a tendance à diminuer. Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée lorsque vous photographiez en extérieur par temps froid. Gardez une batterie de rechange au chaud et alternez-les si nécessaire. Une fois réchauffée, la batterie peut récupérer un peu de sa charge.
- Si les bornes de la batterie sont sales, nettoyez-les avec un chiffon doux et sec avant d'insérer la batterie dans l'appareil photo.

#### Cartes mémoire

- Mettez l'appareil photo hors tension avant d'insérer ou de retirer les cartes mémoire. Leur insertion ou retrait avec l'appareil sous tension peut les rendre inutilisables.
- Insérez correctement la carte comme indiquée dans l'illustration à droite. Une mauvaise orientation de la carte peut endommager l'appareil photo ou la carte.



#### Rangement

- Pour éviter la formation de condensation ou de moisissure, rangez l'appareil photo dans un endroit sec et bien aéré. Si vous ne devez pas utiliser votre appareil photo avant longtemps, retirez la batterie pour éviter qu'elle ne fuit et rangez l'appareil dans un sac plastique contenant un déshumidificateur. Ne rangez, cependant, pas l'étui dans le sac plastique car il risquerait de se détériorer. A noter que le déshumidificateur perd de son efficacité avec le temps et doit être changé régulièrement.
- Ne rangez pas l'appareil avec de la naphtaline ou un antimite, à proximité de matériel générant de forts champs magnétiques ou dans des zones soumises à des températures extrêmes, par exemple à côté d'un radiateur ou dans un coffre de voiture en plein soleil en été.
- Pour éviter la formation de condensation ou de moisissure, sortez l'appareil de son rangement au moins une fois par mois. Mettez-le sous tension et déclenchez-le plusieurs fois avant de le ranger de nouveau.
- Rangez la batterie dans un endroit frais et sec.

### Avertissements

- Les manuels fournis avec votre appareil photo ne peuvent être reproduits, transmis, transcrits, stockés sur un serveur ou traduits en une autre langue, en tout ou en partie, et quels qu'en soient les moyens, sans accord écrit préalable de Nikon.
- Nikon se réserve le droit de modifier à tout moment et sans notification préalable les caractéristiques du matériel et du logiciel décrites dans ces manuels.
- Nikon ne peut être tenu responsable des dommages provenant de l'utilisation de cet appareil photo.
- Nous avons apporté le plus grand soin dans la rédaction de ces manuels pour qu'ils soient précis et complets. Si, cependant, vous veniez à remarquer des erreurs ou des omissions, nous vous serions reconnaissants de les signaler à votre représentant Nikon.

### A l'attention des utilisateurs canadiens

### ATTENTION

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

### CAUTION

This class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference Causing Equipment Regulations.

#### Notes sur les appareils contrôlés électroniquement

Il peut arriver exceptionnellement que des caractères inhabituels apparaissent sur le moniteur et que l'appareil cesse de fonctionner. Dans la plupart des cas, ce phénomène est provoqué par une forte électricité statique extérieure. Mettez l'appareil photo hors tension, retirez et remettez la batterie puis remettez l'appareil photo sous tension. Si ce dysfonctionnement persiste, consultez votre revendeur ou représentant Nikon. A noter cependant que la déconnexion de l'alimentation décrite précédemment peut entraîner la perte des données qui n'auront pas été enregistrées sur la carte mémoire au moment de l'apparition du problème. Les données déjà enregistrées sur la carte mémoire ne seront pas perdues.

### A l'attention des utilisateurs américains

#### Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites définies pour les appareils numériques de classe B selon la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites assurent une protec-



tion raisonnable contre les interférences dangereuses lorsque l'équipement est utilisé en environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut irradier des radiofréquences qui peuvent, en cas d'une installation et d'une utilisation contraire aux instructions, provoquer des interférences néfastes aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que ce matériel ne provoquera pas des interférences dans une installation particulière. Si ce matériel provoque effectivement des interférences préjudiciables à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant le matériel, l'utilisateur est vivement encouragé à essayer de corriger ces interférences en ayant recours à une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Eloigner davantage l'équipement du récepteur.
- Connecter l'appareil photo à une prise reliée à un circuit différent de celui où est connecté le récepteur.
- Consulter un revendeur ou un technicien radio/télévision spécialisé.

### ATTENTION

#### Modifications

Le FCC spécifie qu'il soit notifié à l'utilisateur que tout changement ou modification sur cet appareil qui n'aurait pas été expressément approuvé par Nikon Corporation peut annuler tout droit à l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

#### Câbles interface

Utilisez les câbles interface vendus ou fournis par Nikon pour votre appareil photo. L'utilisation d'autres câbles peut faire dépasser les limites de la Classe B Partie 15 du règlement FCC.

Nikon Inc. 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3064 USA Tél. : 631-547-4200

#### Avertissement concernant l'interdiction de copie ou de reproduction

Il est à noter que le simple fait d'être en possession de matériel copié ou reproduit numériquement au moyen d'un scanner, d'un appareil ou d'un autre dispositif peut être répréhensible.

#### • Articles légalement interdits de copie ou de reproduction

Ne copiez pas, ni ne reproduisez des billets de banque, des pièces, des titres ou des bons d'Etat, même si de telles copies ou reproductions sont estampillées "Reproduction".

La copie ou la reproduction de billets de banque, de pièces ou de titres circulant à l'étranger est interdite.

Sauf accord gouvernemental préalable, la copie ou reproduction de timbres inutilisés ou de cartes postales émis par l'Etat est interdite.

La copie ou la reproduction de timbres émis par l'Etat et des documents certifiés, stipulés par la loi est interdite.

#### Attention à certaines copies et reproductions

L'Etat a émis des avertissements sur les copies ou les reproductions de titres émis

par des sociétés privées (actions, factures, chèques, chèque-cadeau, etc.), les coupons ou titres de transport, à l'exception du minimum de copies à fournir pour les besoins de l'entreprise. De même, ne copiez pas, ni ne reproduisez des passeports émis par l'Etat, des permis émis par des organismes publics et des groupes privés, des cartes d'identité, et des tickets comme des passes ou des tickets restaurant.

• Conformez-vous aux avis de droit de reproduction

La copie ou la reproduction de travaux créatifs soumis à un droit de reproduction comme les livres, la musique, les impressions sur bois, les cartes, les dessins, les films et les photographies est interdite à l'exception d'une utilisation à caractère privé à domicile ou pour une utilisation limitée et non lucrative de caractère similaire.

#### Informations sur les marques commerciales

Apple, le logo Apple, Macintosh, Mac OS, Power Macintosh, PowerBook et QuickTime sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc. Finder, Power Mac, iMac et iBook sont des marques commerciales d'Apple Computer, Inc. IBM est une marque déposée d'International Business Machines Corporation. Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Internet est une marque commerciale de Digital Equipment Corporation. CompactFlash est une marque commerciale de SanDisk Corporation. Lexar Media est une marque commerciale de Lexar Media Corporation. Adobe et Acrobat sont des marques déposées d'Adobe Systems Inc. Zip est une marque déposée d'Iomega Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms mentionnés dans ce manuel ou dans les autres documentations fournies avec votre appareil Nikon sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Documentation du produit	i
Pour votre sécurité	ii
Entretien de votre appareil et de la batterie	iv
Avertissements	vi
Introduction: Avant de commencer	1
Aperçu général : A propos de ce manuel	2
Apprendre à connaître le COOLPIX 2500: Les différents éléments de votre	
appareil et leurs fonctions	4
Descriptif technique – Les différents éléments du COOLPIX 2500	4
Utilisation des différentes commandes et affichages de l'appareil	6
Guide des menus: Index des options des menus	9
Cours: Pour se lancer dans la prise de vue	15
Premiers pas : Préparatifs avant l'utilisation de votre appareil photo	16
Etape 1—Fixez la courroie	16
Etape 2—Insérez la batterie et la carte mémoire	16
Etape 3—Vérifiez la tension de la batterie	18
Etape 4—Choisissez la langue	20
Etape 5—Réglez l'heure et la date	22
Prise de vues: Les opérations de base	24
Etape 1—Préparez l'appareil photo	24
Etape 2—Choisissez le mode 🛽 🗖	25
Etape 3—Ajustez les réglages (optionnel)	26
Etape 4—Cadrez	26
Etape 5—Mettez au point et déclenchez	28
Etape 6—Rangez l'appareil	30
Visualisation et effacement: Visualisation instantanée	31
Visualisation instantanée	32
Visualisation d'image plein écran	32
Visualisation des images en imagettes	34
Pour une prise de vue créative : Sélection d'une scène	36
Connexions: Votre appareil photo et votre ordinateur	41
Avant de commencer : Installer Nikon View 5	42
Connexion : connectez votre ordinateur	44

Prise de vues: Explications détaillées	51
Au dela de la simple prise de vue: Commandes de l'appareil	52
Ala, Ma ou film: Choisir un mode de prise de vue	52
Priotographie au hash. La commande 🤿	23
Retardement du declenchement : Choisir un mode retardateur	55
Cadrage au zoom: Zoom optique et numerique	5/
Garder ou effacer: Controle de l'Image	58
Affiner les reglages de l'appareil photo: Le menu du mode [O]	59
Pour une utilisation efficace de la memoire: Qualite et taille d'image	60
Ajuster l'exposition: CORRECTION EXPO.	63
Pour reproduire fidèlement les couleurs: Balance des blancs	64
Prise de vues en séquence: Prise de vue	66
Pour une plus grande netteté: Sél. Meilleure image	67
Pour accentuer les contours: Netteté	68
Réglage de l'appareil: Le menu SET-UP	69
Pour régler la luminosité du moniteur: Luminosité	72
Formatage des cartes mémoire: Formatage Carte	72
Pour régler la date et l'heure: Date	73
Pour économiser l'énergie: Extinction auto	73
Pour choisir une langue: Langue	74
Pour choisir un protocole USB: USB	74
Pour rétablir les paramètres par défaut: Par Défaut (uniquement mode 🛽 🗅 )	
	76
Visualisation des images: Mode Visualisation	77
Visualisation de base: Affichage plein écran ou par mini-vues	78
Le menu visualisation: Pour gérer vos images	85
Pour supprimer des images: Effacer	86
Pour commander des impressions: Régl. Impr.	88
Pour sauvegarder les images importantes: Protéger	90
Pour sélectionner toutes les images pour le transfert: Transfert auto	91
Notes techniques: Entretien de l'annareil photo. Ontions et Ressources	93
Entretien de votre appareil photo	9/
Accessoires ontionnels	95
Ressources sur le Net	95
	90
Caractéristiques	102
Caracteristiques	103
Index	106





Ce chapitre se divise de la manière suivante:

#### Aperçu général

Ce chapitre explique l'organisation de ce manuel et les conventions et symboles utilisés.

#### Apprendre à connaître le COOLPIX 2500

Marquez cette partie pour pouvoir consulter, au cours de votre lecture de ce manuel, les noms et fonctions des différents éléments de votre appareil photo.

#### Guide des menus

Ce chapitre explique comment se servir des menus qui contrôlent certains paramètres et fonctions de l'appareil photo. Il contient également un index des options de menu. Merci pour votre acquisition de l'appareil photo numérique COOLPIX 2500. Ce manuel a été conçu pour vous faire profiter au mieux de toutes les joies et de tous les avantages de la photographie numérique avec votre COOLPIX 2500. Lisez-le attentivement avant d'utiliser votre appareil photo puis, gardez-le à portée de main pour pouvoir le consulter dès que nécessaire pendant l'utilisation de votre appareil photo.

### **V** Utilisez uniquement des accessoires de marque Nikon

Vous appareil photo numérique Nikon COOLPIX a été conçu selon les normes les plus strictes et comprend des circuits électroniques complexes. Seuls les accessoires électroniques de marque Nikon (y compris chargeurs de batterie, batteries et adaptateurs secteur) certifiés par Nikon compatibles avec votre appareil numérique Nikon sont construits et prouvés être opérationnels dans les conditions d'utilisation et de sécurité de ces circuits électroniques.

L'utilisation d'accessoires electroniques non-Nikon peut endommager votre appareil photo et annuler les conditions de garantie Nikon.

Pour en savoir plus sur les accessoires de marque Nikon, consultez votre revendeur agréé Nikon.

Pour faciliter la recherche des informations nécessaires, les symboles et conventions suivants ont été utilisés:



Ø

Cette icône signale les mesures de précaution à lire avant d'utiliser vo-V tre appareil photo pour ne pas l'endommager.

Cette icône signale des informations supplémentaires qui peuvent s'avé-©, rer utiles lors de l'utilisation de votre appareil photo.

Cette icône signale les notes à lire avant d'utiliser votre appareil photo.

Cette icône indique au'il est possi- $\mathbf{\Theta}$ ble d'obtenir ailleurs dans le manuel des informations supplémentaires.

### Formation permanente

Dans le cadre de l'engagement de Nikon pour la "Formation permanente" envers ses produits, des informations techniques et éducatives, constamment mises à jour, sont disponibles sur les sites suivants:

- Aux Etats-Unis: http://www.nikonusa.com/
- En Europe: http://www.nikon-euro.com/

• En Afrigue, Océanie, Moyen-Orient et Afrigue: http://www.nikon-asia.com/ Visitez régulièrement ces sites pour vous tenir informé des dernières informations produit, des petits trucs, des réponses aux forums de questions et des conseils d'ordre général sur la photographie numérique et la photographie argentique. Des informations supplémentaires sont aussi disponibles auprès de votre représentant Nikon. Aller à l'URL ci-dessous pour savoir où vous adressez :

http://www.nikon-image.com/eng/

Les différents éléments de votre appareil et leurs fonctions

Prenez le temps de vous familiariser avec les commandes et les affichages de votre appareil photo. Il serait utile de marquer cette partie afin de pouvoir vous y référer rapidement lors de la lecture de votre manuel.

### Descriptif technique – Les différents éléments du COOLPIX 2500

Les différents éléments de votre appareil photo sont présentés ci-dessous. Pour en savoir plus sur leurs fonctions, reportez-vous au numéro de page indiqué.



8	Couvercle du logement pour batterie et carte mémoire17
9	Couvercle du passage du câble (en cas de connexion à l'adaptateur secteur EH-60) 19, 95
10	Connecteur USB (sous cache) 45
11	Commande QUICK I/SMALL PIC.
T2	Commande (MENU) 59, 70, 85



5

### Utilisation des différentes commandes et affichages de l'appareil

### A Le sélecteur de mode

Le sélecteur de mode permet de sélectionner le mode de fonctionnement de l'appareil et d'éteindre ou d'allumer l'appareil photo. Choisissez ô pour prendre des photos ou des séquences filmées ( 52) et D (mode lecture) pour les visualiser ( 78). Faites glisser le sélecteur de mode sur OFF dès que vous avez fini de vous servir de votre appareil photo.



### **B** Le moniteur

Le *moniteur* permet de cadrer les scènes avant la prise de vue. En mode (2), le moniteur affiche la vue transmise par l'objectif ainsi que des icônes indiquant les réglages actuellement sélectionnés sur l'appareil photo.



7	Indicateur du retardateur	55
8	Nombre de vues restantes	25
9	Correction d'exposition	63
10	Mode de flash	53
11	Qualité d'image	61
12	Taille d'image	62
13	Indicateur de gain de sensibilité !	54
14	Sélecteur de meilleure vue (BSS) (	67
	Mode prise de vues en continu 6	66
15	Netteté de l'image	68
16	Balance des blancs	64
17	Mode prise de vue 25, 3	36

- Affiché uniquement lorsque le déclencheur est légèrement sollicité.
- 2 Apparaît lorsque l'horloge interne n'est pas réglée.
- 3 Apparaît uniquement aux vitesses lentes.
- 4 Apparaît uniquement lorsque la tension de la batterie est faible.

Le moniteur sert également à visualiser les images une fois prises. Lorsque l'image s'affiche en plein écran, les informations la concernant se superposent sur la photo.



### 🔍 Contrôle du moniteur

Pour masquer les réglages de l'appareil photo ou les infos sur la photo, pressez le sélecteur multidirectionnel à gauche. Pressez-le de nouveau à gauche pour faire réapparaître les indications.



Ō

### C Le sélecteur multidirectionnel

Le sélecteur multidirectionnel sert à naviguer entre les menus de l'appareil photo, à faire défiler ou à sélectionner les images en mode lecture (1877) 78) et à contrôler l'affichage des indicateurs sur le moniteur. En mode ô, il sert également à sélectionner le mode prise de vue et à activer et à annuler le retardateur.



Activation/annulation du retardateur (🕁 55)



DISP.

Pressez le sélecteur multidirectionnel en haut pour afficher le menu retardateur, pressez-le en haut ou en bas pour mettre en surbrillance l'option choisie. Pressezle à droite pour quitter le menu.

Affichage/masquage des indicateurs (🔀 7)

Pressez le sélecteur à gauche pour masquer ou afficher les indicateurs sur le moniteur. Sélection du mode de prise de vue (😿 52)



Pressez le sélecteur multidirectionnel en bas pour afficher le menu mode de prise de vue, pressez-le en haut ou en bas pour mettre en surbrillance l'option choisie. Pressez-le à droite pour quitter le menu. Il est possible de modifier certains paramètres à l'aide des menus du moniteur. Les options proposées dépendent du mode de fonctionnement actuellement sélectionné et, en mode ô, du mode de prise de vue sélectionné ( 52).

М	ode	Menu	Description	8
		Ċ	En modes (auto) et scène, le menu PRISE DE VUE permet de sélectionner la qualité et la taille d'ima- ge et d'ajuster l'exposition en cas de sujet très lumi- neux, très sombre ou fort contrasté.	10, 59– 63
රා		PRISE DE VUE	Le mode M (manuel) vous donne un contrôle total sur tous les réglages de l'appareil photo. En plus des réglages disponibles en modes auto et scène, le menu PRISE DE VUE du mode manuel contient quatre op- tions de prise de vue évoluées.	11, 59– 68
	A C M C SCENE	SET-UP	Le menu SET-UP accessible à partir du menu PRISE DE VUE permet d'effectuer les réglages de base de l'ap- pareil photo (par ex., réglage de l'heure et de la date, sélection de la langue).	12, 69– 76
	Ð	LECTURE	Les options du menu LECTURE permettent de gérer les images stockées sur la carte mémoire, par exem- ple, d'effacer les photographies sélectionnées ou de sélectionner les images à imprimer ou à transférer sur votre ordinateur.	13, 71– 72, 85– 91

Aucun menu n'est disponible en mode film (😿 52, 98).

5	NORM.	JE	Le menu Prise de vue			A 🗅 / Scene
Introductio	0 1800 2 MENU OFF ◆SELECT	►OK	Lorsque le sélecteur de suffit de presser la comn menu PRISE DE VUE. En contient trois options de	e mode nande mode e prise	e est régl MENU p (au de vue d	é sur le mode ô, il our faire apparaître le to) et scène, ce menu e base.
n—Guide des	OUALITÉ IMAGE INFINE I 200 NORMAL D I 22 BASIC VISIO OFF \$SELECT DOK	QUALI Choisis tention BASIC	TÉ IMAGE isez FINE (supérieure) si v a d'imprimer ou d'agranc pour réduire la taille du s	vous a dir vos fichier.	vez l'in- photos, 61	FINE NORMAL BASIC
s menus	TAILLE IMAGE 1000[500] 11280 1024 102	TAILLE Choisis tion d'e nique c et les t imprim	EIMAGE sez les petites tailles si vou envoyer vos images par co su de les intégrer dans des ailles supérieures si vous er.	us avez ourrier s pages s souha	e l'inten- électro- s de site, aitez les 62	1600 1280 1024 640
	CORRECTION EXPO. 1001 + 0.7 1001 + 0.3 100 + 0.3 -0.5 -	CORRE Ajustez sombre	ECTION EXPO. 2 l'exposition en cas de si 2 ou fortement contrasté	ujet lu ;	mineux, 63	Choisissez des régla- ges entre –2.0 et +2.0 IL.

PRISE DE V	UE	Le men	u Prise	de vue				M¢
1600 Z S SS A MEND OFF ◆SELECT	►OK	En mode tre optic nibles er	e M 🗖 (1 ons évolu n mode	manuel), uées en p auto et s	le me olus d cène.	nu PRISE es trois o	DE V ption	UE contient qua- is de base dispo-
QUALITÉ IMAGE	<b>QUALI</b> Choisis tention BASIC	<b>TÉ IMAC</b> sez FINE d'imprir pour réd	<b>GE</b> (supérie ner ou c uire la ta	eure) si v d'agrandi aille du fi	ous a ir vos chier.	vez l'in- photos, 61	FINI NOF BAS	E RMAL IC
TAILLE IMAGE TROUTEON A 11280 S 640 AS AC USUNOFF \$SELECT DOK	TAILLE Choisisse voyer vo intégrer res si vo	IMAGE ez les petite s images p dans des p us souhaite	es tailles si bar courr bages de ez les imp	vous avez ier électro site, et les primer.	l'inten nique tailles	tion d'en- ou de les supérieu- 62	160 128 102 64	0 0 4 0
BALANCE DES BLANCS WMM A Automatique ▷ Blanc mesuré A ○ Lumère du jour P → Cumère du jour P → Cumere	BALAN Choisis à l'éclai voir rep leurs.	ICE DES sez l'opti rage de la roduire fi	BLANC on corre a scène   dèlemei	spondan pour pou nt les cou 64	t A	Automa Blanc mo Lumière jour	tique esuré du	<ul> <li>Grand Stress</li> <li>Gran</li></ul>
CORRECTION EXPO. 100 + 0.3 0 A ← 0 100 + 0.3 0 B ← 0.3 100 + 0.3 0 B ← 0.3 100 + 0.5 100 +	CORRE Ajustez sombre	CTION I l'exposi ou forte	EXPO. tion en ement co	cas de su ontrasté;	ijet lu	mineux, 63	Chc ges +2.0	oisissez des régla- entre −2.0 et DIL.
PRISE DE VUE	PRISE Il vous de crée cutives	<b>DE VUE</b> permet ( er des pla	de pren nches c	dre des s le seize p	éque hoto:	nces ou s consé- 66	い し 町 (	Vue par vue Prise de vue Capture 16 vues
SÉL MEILLEURE IMAGE NHHL A A HSI HSS ACV BSS Activé A ◇ Désactivé USU OFF ◆SELECT ▷ OK	<b>SÉL. M</b> A utilis floues a l'appar	EILLEUR er lorsqu à cause d eil photo	<b>E IMAC</b> ue les p 'un moi	GE hotos ris uvement	quen accid	it d'être entel de 67	Acti Dés	vé activé
NETTETÉ 1000 2 ◆ Elevée 2 S ◆ Elevée 2 S ◆ Somale 2 S ◆ Craible A ◆ S ◆ Sescrivée VIENOFF ◆ SELECT ▷OK	NETTE Augme des cor phie.	<b>TÉ</b> ente ou r itours de	éduit la votre pł	netteté notogra-) 68	&⊗	Automatio Elevée Normale	que	◇ Faible ℕ Désactivée



EFFACER	▶	Le menu	I LECTUR	RE			
A Régl. Impr. → Protéger → Transfert auto ← Formatage Carte ⇔ Luminosité MEND OFF ◆SELECT	►OK	Lorsque le mande N lequel se stockées	e sélecteu IENU et v trouven sur la car	ur de mo ous fere t toutes rte mén	ode est ré ez apparaí s les optio noire.	glé su ìtre le ons p	Ir ▶, pressez la com- menu LECTURE dans our gérer les images
EFFACER	Efface Cette o tes les sont sé	r option vo images o lectionné	us perme u unique es.	et d'effa ement c	acer tou- celles qui 86–87		im Eff. Sélection Effacer tout
RÉGL IMPR.	<b>Régl. l</b> Cette c les ima compa	<b>mpr.</b> option vou ges à imp tible DPOI	ıs permet rimer sur F.	: de séle un équ	ectionner lipement 88–89	ے ا	] Régl. Impr. 🔟 Suppr. Régl. d'Impr.
PROTÉGER	Protég Cette c nées co	er ption pro ontre un e	tège les ir ffacemer	mages s nt accid	élection- entel. 90	Séle pro tége l'icó	ectionnez les images à téger. Les images pro- ées sont signalées par òne <b>O-n</b> .
TRANSFERT AUTO	Transf Marqu soient t au cont fert de	ert auto e toutes l coutes trar raire annu toutes les	les image sférées s le le marc images.	es pour ur ordir juage po	qu'elles nateur ou our trans- 91	Tou Tou	t activé t désactivé
FORMATAGE CARTE FORMATAGE CARTE Attention 1 Toutes les images seront effactées ! Non D Formater USUB OFF \$SELECT DOK	Forma Format voir les numéri	tage Car te les cart utiliser a que Nikor	<b>te</b> es mémo vec votre n.	oire afin appare	de pou- eil photo 73	Nor For	mater
	<b>Lumin</b> Ajuste	osité la lumino:	sité du m	ioniteur	72		Maximum (5 niveaux) Minimum

### Le Menu Scène (modes 🗚 🗖 et 🕅 🗖 )

Votre appareil photo numérique Nikon vous donne la possibilité de choisir entre douze modes "scène" qui correspondent aux compositions les plus courantes. Une fois que vous avez choisi le mode scène, l'appareil se charge automatiquement de programmer tous les réglages de l'appareil photo qui vous donneront les meilleurs résultats pour ce type de scène, vous épargnant ainsi de le faire.

Mode	Description	8
<u>え</u> Portrait	A utiliser pour les portraits.	37
Fête / Intérieur	A utiliser pour capturer les détails de l'arrière-plan ou l'atmosphère rendue par la lueur des bougies ou de tout autre éclairage intérieur.	37
<u>_</u> * Portrait / Nuit	A utiliser pour prendre des portraits avec en toile de fond une scène de nuit.	38
Plage / neige	A utiliser pour les sujets lumineux comme les champs de neige, les plages et les grandes étendues d'eau éclairées par le soleil.	38
Paysage	A utiliser pour mettre en valeur les contours, les couleurs et le contraste des du ciel, des forêts et autres photos de paysage.	38
Couché de soleil	A utiliser pour conserver les teintes profondes des couchers et levers de soleil.	39
Paysage de nuit	A utiliser pour prendre des photos de paysage la nuit.	39
<u>∭</u> Musée	A utiliser lorsque la prise de vue au flash est interdite.	39
Feux d'artifice	A utiliser pour capturer les effets de lumière des feux d'ar- tifice.	39
Gros plan	A utiliser pour photographier dans toute leur beauté des gros plans de fleurs, d'insectes et d'autres petits objets.	40
Reproduction	A utiliser pour faire des reproductions de textes et de dessins tracés sur fond blanc ou provenant d'un livre ou de tout support papier.	40
Contre-jour	A utiliser lorsque votre sujet, éclairé par derrière, se trouve ainsi dans l'ombre.	40



Ce chapitre se divise en quatre parties:

#### Premiers pas

Cette partie décrit en détail les étapes préalables à la première utilisation de votre appareil photo.

#### Prise de vues

Cette partie explique un par un les principes de base de la prise de vues avec le COOLPIX 2500.

#### Visualisation et effacement

Cette partie vous apprend comment vérifier le résultat de vos images et, éventuellement, les effacer tout en continuant de vous préparer pour la vue suivante.

#### Pour une prise de vue créative

Cette partie explore les possibilités créatives offertes par les modes scène.



Avant d'utiliser votre appareil photo pour la première fois, vous devez suivre toutes les étapes décrites ci-dessous.

Etape 1 Fixez la courroie	6	16
Etape 2 Insérez la batterie et la carte mémoire	$\mathbf{Q}$	16–17
Etape 3 Vérifiez la tension de la batterie	6	18–19
Etape 4 Choisissez la langue	6	20–21
Etape 5 Réglez l'heure et la date	6	22–23

### Etape 1—Fixez la courroie

Pour empêcher l'appareil de tomber et de s'endommager, attachez la courroie comme indiqué sur l'illustration et passez-la autour de votre cou lorsque vous transportez ou utilisez l'appareil photo.





Ajustez la longueur pour pouvoir porter confortablement l'appareil photo autour du cou

### Etape 2—Insérez la batterie et la carte mémoire

Votre appareil photo est alimenté par une batterie rechargeable Nikon Lithium-ion EN-EL2 qui se recharge avec le chargeur de batterie MH-60 fourni avec l'appareil photo. Pour stocker les images, votre appareil photo se sert de cartes mémoire CompactFlash<sup>™</sup>.

### 2.1 Rechargez la batterie

La batterie Lithium-ion Nikon EN-EL2 fournie avec votre appareil photo n'a pas été complètement rechargée en usine. Nous vous conseillons donc de la recharger avant toute utilisation. Les instructions concernant le chargement de la batterie se trouvent dans le manuel fourni avec le chargeur.

### 2.2 Mettez l'appareil photo hors tension

Avant d'insérer ou de retirer la batterie ou la carte mémoire, vérifiez que le sélecteur de mode est bien en position "OFF".







2.4 Insérez la batterie et la carte mémoire Insérez une batterie lithium-ion Nikon EN-EL2 totalement chargée en respectant le positionnement des bornes "+" et "-" indiqué sur l'étiquette à l'intérieur du couvercle (A). Insérez la carte mémoire comme indiqué sur l'étiquette à l'entrée du logement pour carte mémoire (B) et poussezla jusqu'à ce qu'elle soit complètement enfoncée et que le bouton d'éjection soit libéré (la carte est complètement insérée lorsque le haut de la carte est au même niveau que le haut du bouton d'éjection).



2.5 Refermez le couvercle du logement pour batterie et carte mémoire Refermez le couvercle du logement (A, B) et faites glisser le curseur de verrouillage vers l'icône 🖨 jusqu'à la disparition du point rouge, ce qui indique que le couvercle est verrouillé ( C ). Pour éviter que la batterie ou la carte mémoire ne se déloge accidentellement lors de l'utilisation de l'appareil, vérifiez que le couvercle est correctement verrouillé.



### / Formatage des cartes mémoire

La carte mémoire fournie avec votre appareil photo a été formatée avant expédition. Les autres cartes mémoire que vous utiliserez par la suite, devront cependant être formatées avant toute utilisation. Pour en savoir plus sur le formatage des cartes, reportez-vous à "Formatage des cartes mémoire: Formatage Carte" (1) 72).

### Etape 3—Vérifiez la tension de la batterie

Avant d'utiliser votre appareil photo, vérifiez sur le moniteur que la tension de la batterie est suffisante.

- 3.1 Tournez le bloc optique en position de prise de vue
  - Avant de prendre des photos, tournez le bloc optique en position de prise de vue comme indiqué à droite. Si vous oubliez de le faire avant de mettre le sélecteur de mode en position (2), un message apparaîtra sur le moniteur. Pour faire disparaître le message du moniteur, tournez le bloc optique en position de prise de vue.



**3.**<sup>2</sup> Mettez l'appareil photo sous tension Mettez le sélecteur de mode en position **(**).



### Lisez les consignes de sécurité à propos de la batterie

Lisez et suivez attentivement toutes les instructions données par le fabricant de la batterie.

### Le bloc optique

Lorsque vous réglez l'angle de l'objectif, tournez doucement le bloc optique; ne le forcez surtout pas. Faites aussi attention de ne pas vous coincer les doigts, des cheveux ou des vêtements entre le bloc optique et le boîtier.



### Retrait des cartes mémoire

Les cartes mémoire peuvent être retirées sans risque de perte de données si l'appareil photo est éteint. Pour retirer la carte mémoire, mettez l'appareil hors tension et ouvrez le couvercle du logement pour batterie et carte (1). Appuyez sur le bouton d'éjection pour éjecter la carte à moitié (2) puis, retirez-la à la main.



Cours—Premiers pas

15]

UITO

### **3**.3 Vérifiez la tension de la batterie sur le moniteur

Affichage	Signification	Etat de l'appareil photo
PAS D'ICONE	La batterie est complètement chargée.	L'appareil photo fonc- tionne normalement.
ŧ <u> </u>	Tension faible	Rechargez ou rempla- cez la batterie le plus rapidement possible.
ATTENTION!! BATTERIE DECHARGEE	La batterie est déchargée	Aucune photo ne pour- ra être prise tant que la batterie ne sera pas re- chargée ou remplacée.

### 🖉 La batterie de l'horloge

L'horloge interne de l'appareil est alimentée par une batterie rechargeable séparée qui se recharge dès que l'alimentation principale est installée. Si l'appareil reste rangé longtemps sans batterie principale, il pourra être nécessaire d'avoir à reprogrammer l'heure. La batterie de l'horloge pourra sauvegarder la date pendant plusieurs jours après un temps de charge d'environ dix heures.

### Retrait de la batterie

Le changement de batterie n'a aucun effet sur les images stockées sur la carte mémoire. Avant de retirer la batterie, éteignez l'appareil photo. Tirez la batterie en la tenant entre le pouce et l'index comme indiqué à droite. N'utilisez pas les ongles.

### Autres sources d'alimentation

Pour alimenter votre appareil photo pendant les longues séances de lecture ou lorsque l'appareil photo est connecté à un ordinateur, nous vous conseillons d'utiliser l'adaptateur secteur EH-60 (disponible séparément; **W** 95).

### Etape 4—Choisissez la langue

Les menus et les messages de l'appareil photo peuvent être affichés au choix en allemand, anglais, français, japonais ou espagnol.

Cours—Premiers pas

**4**.1



Mettez le sélecteur de mode sur 🙆



Mettez en surbrillance l'onglet de page



Placez le curseur sur le menu SET-UP



Pressez la commande MENU pour afficher le menu du mode de prise de vue actuellement sélectionné



Mettez en surbrillance l'onglet de page du menu SET-UP (🔊)



Mettez en surbrillance Langue

**4**.7



Affichez les options

**4**.8



Choisissez la langue:

- De Deutsch (Allemand)
- En English (Anglais)
- Fr Français
- 日 Japonais
- Es Español (Espagnol)



Revenez au menu SET-UP. Si vous avez encore à régler la date et l'heure, passez à l'étape 5.6 page suivante.

### Etape 5—Réglez l'heure et la date

La date et l'heure sont enregistrées avec toutes les photographies prises avec votre appareil photo numérique Nikon. Pour mettre à l'heure l'horloge interne de l'appareil photo :



Mettez le sélecteur de mode sur 🙆



Mettez en surbrillance l'onglet de page



Placez le curseur sur le menu SET-UP



Pressez la commande MENU pour afficher le menu de prise de vue actuellement sélectionné



Mettez en surbrillance l'onglet de page du menu SET-UP (🔊)



Mettez en surbrillance Date

Cours—Premiers pas



Affichez le menu DATE



Modifiez la section sélectionnée. Répétez les étapes 5.8 - 5.9 jusqu'à ce que toutes les sections aient été réglées.

5.11



Choisissez l'ordre d'affichage de l'année, du mois et du jour

5.8



Mettez en surbrillance l'année, le mois, le jour, l'heure ou les minutes (la section sélectionnée clignote en vert)



Mettez en surbrillance A M J

**5**.12



Sauvegardez les modifications et revenez au menu SET-UP

Toutes les photos prises avant le réglage de la date et de l'heure seront marquées comme ayant été prises le "0000.00.00 00:00". Si la date et l'heure n'ont pas été programmées, l'icône 🕰 ("Date non réglée") clignotera dans le coin supérieur droit du moniteur lorsque l'appareil est en mode 🙆.

Etape 1	Préparez l'appareil photo	6	24–25
Etape 2	Choisissez le mode 🗚 🗖	$\mathbf{Q}$	25
Etape 3	Ajustez les réglages (optionnel)	6	26
Etape 4	Cadrez	$\mathbf{Q}$	26–27
Etape 5	Mettez au point et déclenchez	6	28–29
Etape 6	Rangez l'appareil	$\mathbf{Q}$	30

### Etape 1—Préparez l'appareil photo

1.1 Tournez le bloc optique en position de prise de vue Tournez le bloc optique comme indiqué sur l'illustration.



**1**.2 Mettez le sélecteur de mode sur Lorsque vous faites glisser le sélecteur de mode de la position OFF à , le témoin de disponibilité du flash s'allume sous le moniteur et un message de bienvenue apparaît sur le moniteur.


Cours—Prise de vues

### 1.3 Vérifiez les indicateurs sur le moniteur Si l'icône de tension insuffisante (2); [3] 19) apparaît (A), rechargez la batterie ou utilisez l'adaptateur secteur (disponible en option).

Le moniteur montre également le nombre de vues qui peuvent être prises avec les paramètres actuellement sélectionnés (B). Si le message "ME-MOIRE SATUREE" apparaît sur le moniteur, la carte mémoire est pleine. Effacez des images (**3**3– 34), utilisez une autre carte mémoire ou choisissez une qualité ou une taille d'image inférieure (**3**60).



### Etape 2—Choisissez le mode 🛆



Pressez le sélecteur multidirectionnel en bas pour afficher le menu du mode prise de vue\*





Sélectionnez A (l'option sélectionnée s'allume en vert)

Pressez le sélecteur multidirectionnel à droite pour quitter le menu (le menu du mode de prise de vue disparaîtra également si aucune action n'est faite au bout d'environ deux secondes). Le mode de prise de vue actuellement sélectionné est indiqué par une icône dans le coin supérieur gauche du moniteur.

\* Lorsque vous pressez le sélecteur multidirectionnel en bas pour afficher le menu du mode de prise de vue, le mode de prise de vue actuellement sélectionné apparaît en surbrillance. Si le mode A est déjà sélectionné, pressez le sélecteur multidirectionnel à droite pour quitter le menu.

### Etape 3—Ajustez les réglages (optionnel)

Le tableau suivant donne les réglages par défaut avec le mode A **D**. Pour en savoir plus, reportez-vous aux numéros de page indiqués dans la colonne de droite.

Réglage	Valeur par défaut	Description	8
Mode de flash	Auto	Le flash se déclenche automatiquement en cas de faible lumière.	53
Retardateur	Désactivé	Le retardateur est désactivé.	55–56
Qualité image	NORMAL	La compression utilisée est le compromis idéal de qualité et de taille d'image pour des photos instantanées.	61
Taille image	1600	Les photographies sont en $1600 \times 1200$ pixels.	62
CORRECTION EXPO.	±0	Aucune correction d'exposition n'est ef- fectuée.	63

### Etape 4—Cadrez

### **⊿**.1 Ajustez l'angle de l'objectif

Le bloc optique pivote de 130° vers l'avant et de 90° vers l'arrière, c'està-dire vers le moniteur. Pour faire un rapide autoportrait à bout de bras, tournez l'objectif jusqu'à ce qu'il soit orienté dans la même direction que le moniteur (dans cette position, l'image du moniteur est l'image miroir de ce qui apparaîtra sur le résultat final).

Si l'objectif est occulté par le boîtier, un message d'avertissement apparaîtra sur le moniteur et il sera impossible de photographier. Pour faire disparaître le message du moniteur, tournez le bloc optique en position de prise de vue.



### **4**.2 Préparez l'appareil photo

Tenez fermement l'appareil photo des deux mains.



### 4.3 Cadrez votre sujet

Servez-vous des commandes de zoom pour cadrer votre sujet



L'indicateur sur le moniteur montre la position du zoom obtenue avec les commandes

Lorsque l'appareil photo est en position téléobjectif maximale, vous pouvez en continuant de presser la commande 🕜 pendant environ deux secondes augmenter numériquement la plage du zoom (zoom numérique; 🕁 57). L'indicateur de zoom devient jaune lorsque le zoom numérique est utilisé.

### Ø

### N'entravez pas la prise de vue

Pour éviter de prendre des photos noires ou partiellement sombres, faites attention de ne pas occulter l'objectif et la fenêtre de flash avec vos doigts ou d'autres objets.





### Etape 5—Mettez au point et déclenchez

### 5.1 Faites la mise au point

Pressez le déclencheur à mi-course pour faire la mise au point et la mesure de l'exposition. L'appareil photo fera la mise au point sur le sujet le plus près de l'appareil photo et la mise au point sera mémorisée sur cette distance tant que le déclencheur sera maintenu sollicité.

Avec le déclencheur légèrement sollicité, vérifiez l'indicateur de mise au point et le témoin de disponibilité du flash.





L'indicateur de mise au point s'allume lorsque le déclencheur est pressé à micourse

Témoin de disponibilité du flash

Indicateur de mise au point	Vert	Le sujet est mis au point.
	Clignotant en rouge	L'appareil n'arrive pas à faire la mise au point sur le sujet. Changez la composition et recommencez.
Témoin de disponibi- lité du flash	Allumé	Le flash se déclenchera au moment de la prise de vue.
	Clignotant	Le flash est en cours de charge. Relâchez briève- ment le déclencheur puis, essayez de nouveau.
	Eteint	Le flash est annulé ou n'est pas nécessaire.

### Lorsque la lumière est insuffisante

Si la lumière est insuffisante, l'image transmise par l'objectif peut apparaître légèrement "granuleuse" sur le moniteur.

### **5**.2 Prenez la photo

Pressez doucement le déclencheur à fond pour prendre la photo.

Après chaque déclenchement, la vue que vous venez de prendre s'affichera brièvement sur le moniteur avant d'être enregistrée sur la carte mémoire. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez immédiatement effacer l'image en pressant la commande  $\clubsuit$  ( $\widehat{\textbf{m}}$ ). Si vous souhaitez prendre votre temps pour examiner la photo, vous pouvez mettre l'affichage en mode pause pendant 10 secondes maximum en pressant la commande  $\underbrace{\textbf{ken}}$  ( $\widehat{\textbf{m}}$ ). Pour en savoir plus, reportezvous à "Garder ou effacer" ( $\bigotimes$  S8).



### **Pour obtenir de bons résultats avec l'autofocus**

L'automatisme de mise au point fonctionne parfaitement lorsque le sujet est bien contrasté par rapport à l'arrière-plan et qu'il est éclairé uniformément. En revanche, il ne fonctionnera pas si le sujet est très sombre ou s'il se déplace rapidement, si la scène comprend des objets de luminosité très différente (par exemple, en cas de soleil éclairant votre sujet par derrière et le projetant ainsi dans l'ombre) ou si la zone de mise au point contient des objets se trouvant à différentes distances de l'appareil photo (par exemple, un animal dans une cage).

### Pendant l'enregistrement

Pendant l'enregistrement des photographies sur la carte mémoire, l'icône 📩 s'affiche sur le moniteur.

Les images prises pendant que les autres sont en cours d'enregistrement, sont stockées temporairement dans une mémoire tampon. Lorsque la mémoire tampon est pleine, un sablier (云) apparaît et il est impossible de déclencher.

N'éteignez pas l'appareil photo, ni n'éjectez la carte mémoire, ni ne retirez ou coupez l'alimentation tant que 🔓 ou 🎦 s'affiche.

### Etape 6—Rangez l'appareil

6.1 Mettez l'appareil photo hors tension. Mettez l'appareil photo en position OFF pour économiser la batterie.



**6**<sup>.2</sup>

### .2 Remettez le bloc optique en position fermée

Pour protéger l'objectif, faites pivoter le bloc optique à l'intérieur du boîtier.



## Visualisation et effacement

Visualisation instantanée

Avec la fonction de visualisation instantanée de votre appareil numérique Nikon, vous pouvez immédiatement voir le résultat de vos essais tout en vous préparant pour la vue suivante et vous servir ainsi de ce que vous voyez pour modifier les réglages de l'appareil ou trouver un meilleur angle. Une fois le résultat souhaité obtenu, vous pouvez instantanément effacer les essais ratés et libérer ainsi de l'espace sur la carte mémoire pour d'autres vues.

Pour utiliser la visualisation instantanée, l'appareil doit être en mode (). Pressez une fois la commande QUICK pour afficher la photo la plus récente dans le coin supérieur gauche du moniteur et pressez-la deux fois pour afficher l'image en plein écran. Une troisième pression de la commande vous fait revenir en mode de prise de vue.

Mode de prise de vue

SMALL PC.



Visualisation instantanée

Les photos s'affichent dans le coin supérieur gauche du moniteur, vous permettant ainsi de voir les résultats des précédents essais tout en réglant l'appareil pour la photo suivante. Visualisation d'image plein écran

Les photos s'affichent en plein écran ou par planches de quatre ou neuf mini-vues. Vous pouvez alors les passer à la loupe ou les effacer une par une.

# Cours—Visualisation et effacement

### Visualisation instantanée

Il est possible d'effectuer les opérations suivantes en mode visualisation instantanée:



Pour	Utilisez	Description
Visualiser d'autres photos		Pressez le sélecteur multidirectionnel en haut pour afficher les images qui ont été enregistrées avant la photo actuellement sélectionnée et en bas pour visualiser celles qui l'ont été après.
Afficher la photo en plein écran	QUICK 🕨	La mini-vue actuellement visualisée s'affichera en plein écran (voir page suivante).
Revenir en mode prise de vue	le déclen- cheur	Pour revenir en mode de prise de vue, sollicitez légèrement le déclencheur.

Toutes les commandes de l'appareil photo fonctionnent exactement comme en mode prise de vue.

### Visualisation d'image plein écran

Il est possible d'effectuer les opérations suivantes en mode de visualisation plein écran:



Pour	Utilisez	Description
Voir d'autres photos		Pressez le sélecteur multidirectionnel en haut pour afficher les images qui ont été enregistrées avant celle actuellement sélectionnée et en bas pour vi- sualiser celles qui l'ont été après. Maintenez le sé- lecteur multidirectionnel pressé pour faire défiler rapidement les images jusqu'au numéro de vue souhaité.

Pour	Utilisez	Description	
Afficher plusieurs images	<b>2</b> ( <b>V</b> )	Pressez la commande 🖬 (🐨) pour afficher une planche pouvant contenir jusqu'à 9 mini-vues en même temps (voir page suivante).	
Effacer l'image affichée	ش ( <b>\$</b> )	Une boîte de dialogue de confirmation apparaîtra. Pressez le sélecteur multidirectionnel en bas ou en haut pour mettre en surbrillance l'option choisie puis, pressez-le à droite pour valider votre choix. Sélectionnez Non pour quitter sans effa- cer la photo Sélectionnez Oui pour effacer la photo	
Examiner la photo à la loupe	Q (3)	Pressez la commande $\mathbf{Q}(\mathbf{O})$ pour agrandir la pho- to affichée ( <b>8</b> 1). Lorsque la photo est agran- die, servez-vous du sélecteur multidirectionnel pour déplacer la loupe sur les zones non actuellement visibles sur le moniteur. Pour annuler l'effet loupe, pressez <b>W</b> .	
Sélectionner l'image affichée comme étant à transférer sur ordinateur	r ( <u>Scene</u> )	Les images sélectionnées pour le transfert sont si- gnalées par l'icône $\checkmark$ . Cette commande sert à activer ou à retirer ce marquage qui sélectionne les images pour un transfert ultérieur sur ordinateur ( $\bigotimes$ 44).	
Masquer ou afficher les informations de prise de vue		Pressez le sélecteur multidirectionnel à gauche pour masquer ou afficher les infos photos qui lorsqu'el- les sont affichées se superposent sur l'image du moniteur (2007).	
Revenir en mode	Le déclen- cheur / QUICK 🖻	Pressez la commande QUICK i ou sollicitez légère- ment le déclencheur pour quitter le mode visuali- sation et revenir en mode prise de vue.	

### Visualisation des images en imagettes

Pressez la commande 🖼 (🐨) lorsque l'appareil est en mode visualisation d'image plein écran pour afficher les images par planche de quatre imagettes. Il est alors possible d'effectuer les opérations suivantes:



Pour	Utilisez	Description
sélectionner les images		Pressez le sélecteur multidirectionnel en haut, en bas, à gauche ou à droite pour sélectionner la mini- vue souhaitée.
Changer le nombre de vues miniatures par planche	≅ (₩)/ Q (∱)	Lorsque les mini-vues sont affichées par quatre, pressez une fois la commande $\square$ pour les faire apparaître par planche de neuf. Pressez la commande $\mathbf{Q}(\bigcirc)$ pour revenir à une planche de quatre mini-vues ou, si elles sont déjà par planche de quatre, pour afficher l'image sélectionnée en plein écran.
Effacer l'image sélectionnée	ŤT (\$)	Une boîte de dialogue de confirmation apparaîtra. Pressez le sélecteur multidirectionnel en bas ou en haut pour mettre en surbrillance l'option puis, pres- sez-le à droite pour vali- der votre choix. Sélectionnez Non pour quitter sans effa- cer la photo Sélectionnez Oui pour effacer la photo
Sélectionner l'image affichée pour le transfert sur ordinateur	r ( <u>Scene</u> )	Les images sélectionnées pour le transfert sont si- gnalées par l'icône $\checkmark$ . Cette commande sert à activer ou à retirer ce marquage qui sélectionne les images pour un transfert ultérieur sur ordinateur ( $\checkmark$ 44).
Revenir en mode prise de vue ô	Le déclen- cheur / QUICK 🕨	Pour quitter le mode visualisation et revenir en mode prise de vue, pressez la commande QUICK > ou sollicitez légèrement le déclencheur.

## Cours—Visualisation et effacement

### Mode visualisation (¥ 77)

La fonction de visualisation instantanée décrite dans ce chapitre vous permet de contrôler vos photos sans quitter le mode prise de vue. Pour en savoir plus sur les autres options de visualisation disponibles en mode **D** (lecture), reportez-vous à "Visualisation des images" (**V** 77). Votre appareil photo numérique Nikon vous propose plusieurs modes "scène" correspondant à des compositions courantes comme les portraits, les paysages et les gros plans qui demandent des combinaisons spéciales de réglages s'appliquant pour tous ces types de scène. Lorsqu'un mode scène est sélectionné dans le menu SCENE, l'appareil se règle automatiquement pour vous donner les meilleurs résultats possible avec ce type de composition, vous évitant ainsi de procéder un par un aux réglages de l'appareil photo.

La sélection d'un mode scène n'est possible qu'en modes A to four en savoir plus sur la manière de choisir un mode de prise de vue, reportez-vous à "Cours: Prise de vues"; W 25). Pour choisir une scène:



Pressez la commande SCENE pour afficher le menu des scènes disponibles



Choisissez la scène (le mode choisi prend effet dès que l'option apparaît en sur-brillance; l'icône et l'intitulé de la scène choisie s'affichent sur le moniteur)



Pressez la commande SCENE pour revenir en mode prise de vue (l'icône de la scène sélectionnée apparaît sur le moniteur) En mode scène, vous pouvez ajuster les réglages du flash (👿 53) et du retardateur (👿 55) (avec certaines restrictions selon la scène sélectionnée). Presser la commande MENU affichera le menu PRISE DE VUE (👿 59). Pour revenir en mode 🖾 ou м o, sélectionnez OFF dans le menu SCENE.

Les pages suivantes donnent des explications sur l'utilisation de ces différents modes scène.

### 🕺 Portrait



A utiliser pour les portraits. Le sujet principal ressort nettement sur un arrière-plan aux détails estompés, donnant ainsi une impression de profondeur à la composition.

• L'intensité du flou de l'arrière-plan dépend de la lumière ambiante.

### Rête/Intérieur



A utiliser pour les photos en intérieur dans lesquelles le sujet apparaît sur un arrière-plan riche en détails ou pour photographier l'ambiance créée par la lueur de bougies ou d'autres sources d'éclairage artificiel.

Bougé d'appareil: 🖈

### Bougé d'appareil

Aux vitesses lentes, l'icône (2), apparaît sur le moniteur. Les photos prises à ces vitesses risquent d'être floues en cas d'un mouvement accidentel de l'appareil au moment du déclenchement ("bougé d'appareil"). S'il est recommandé d'utiliser un pied lorsque cette icône est affichée, il est également possible d'employer d'autres méthodes pour éviter le risque de flou. La méthode à utiliser est indiquée pour chaque mode scène par le nombre d'étoiles dans l'encadré "Bougé d'appareil":

- ★ Tenez fermement l'appareil photo des deux mains en plaquant vos coudes contre votre buste.
- ★★ Placez l'appareil photo sur une surface plane comme un mur ou une table.

### Portrait / Nuit



A utiliser pour équilibrer naturellement le sujet principal et l'arrière-plan et créer des portraits avec les lumières de la nuit en toile de fond.

### Plage/Neige



Convient parfaitement à la luminosité de sujets comme des champs de neige, des plages ou des grandes étendues d'eau reflétant le soleil.

### Paysage



Pour obtenir des paysages saisissants aux contours, couleurs et contraste bien définis avec pour sujet, par exemple, les ciels et les forêts.

- La mise au point est mémorisée sur l'infini, ce qui permet à l'appareil photo de faire la mise au point sur les scènes éloignées même en présence d'objets en premier plan comme une fenêtre ou un écran de verdure. L'indicateur de mise au point (AFO) n'apparaît pas.
- Le flash est automatiquement annulé (🚱).

### Réduction du bruit

Le "bruit" sous forme de pixels lumineux espacés de manière aléatoire a tendance à apparaître dans les photos prises aux vitesses lentes. Cet effet est particulièrement visible dans les zones sombres de la photo. Avec les modes **Portrait / Nuit** et **Paysage de nuit**, les photos prises aux vitesses lentes sont traitées pour réduire le bruit avant d'être sauvegardées sur la carte mémoire. En contrepartie, il faut plus de temps pour enregistrer les photos sur la carte mémoire.

### 🚢 Couché de soleil



Respecte toute la beauté des teintes profondes des couchers ou des levers de soleil. Le flash est automatiquement annulé ().

### Bougé d'appareil: \*

### 🖬 Paysage de nuit



Une vitesse d'obturation lente est utilisée afin de réaliser d'étonnants paysages nocturnes.

- La mise au point est mémorisée sur l'infini; l'indicateur de mise au point (AF•) n'apparaît pas.
- Le flash est automatiquement annulé ().

Bougé d'appareil: \*\*

### **M**usée



Le flash est automatiquement annulé (). A utiliser en intérieur lorsque la prise de vue au flash est interdite (comme dans les musées et les galeries d'art) ou dans tout autre lieu où vous ne souhaitez pas utiliser le flash.

- Le sélecteur de meilleure vue (BSS; 2016) est automatiquement activé, réduisant les effets de bougé d'appareil accidentel.
- La prise de vue avec ou sans flash peut être interdite dans certains endroits. Vérifiez que vous en avez bien l'autorisation avant de photographier. Bougé d'appareil: \*

### Feux d'artifice



Les vitesses lentes sont utilisées pour respecter les effets lumineux des feux d'artifice. L'appareil répond plus rapidement au déclencheur afin que le feu d'artifice soit photographié au bon moment.

- La mise au point est mémorisée sur l'infini; l'indicateur de mise au point (AF•) n'apparaît pas.
- Le flash est automatiquement annulé (
- Suivez la fusée à son ascension et pressez à fond le déclencheur au début de l'explosion.
- ll est impossible d'utiliser le retardateur (🕁 56). 👘 🛛 🛛 🖌 Bougé d'appareil: \*\*

### 🗱 Gros plan



L'appareil photo est réglé pour faire la mise au point sur des sujets se trouvant jusqu'à 4 cm de l'objectif, permettant ainsi de faire de superbes gros plans aux couleurs vives de fleurs, d'insectes et de tout autre petit objet sur un fond estompé.

- L'appareil photo sélectionne automatiquement une focale intermédiaire pour une distance minimale de mise au point de 4 cm (mesurée à partir de l'objectif). La distance minimale de mise au point augmentera si le cadrage est resserré ou élargi.
- L'appareil photo fait la mise au point sur le sujet se trouvant au centre de la vue.

Bougé d'appareil: \*

### Reproduction



Pour obtenir des reproductions nettes de textes ou de dessins tracés sur un fond blanc, de cartes de visite ou de tout support papier.

• Les textes ou les dessins de couleur peuvent être mal reproduits.

### Contre-jour



A utiliser lorsque la lumière éclaire votre sujet par derrière, le mettant ainsi dans l'ombre ou lorsque votre sujet se trouve dans l'ombre sur un arrière-plan très lumineux. Le flash se déclenche automatiquement pour déboucher les ombres.

• Le flash est réglé en mode 🗲 (atténuation des ombres; 😈 53).

### OFF



Sélectionnez cette option pour revenir au mode de prise de vue (A o u A o u a utilisé au moment où vous êtes passé au menu des modes scène. Le dernier mode utilisé s'affichera sur le moniteur lorsque vous sélectionnerez cette option.



Votre appareil photo numérique Nikon sauvegarde vos images sous forme de données numériques. Au lieu d'aller confier vos négatifs à votre magasin photo, vous pouvez simplement copier vos images sur votre ordinateur en utilisant le logiciel Nikon View 5 fourni avec votre appareil photo et les y stocker à long terme. Une fois les images transférées sur votre ordinateur, vous pouvez les visualiser, les imprimer, les envoyer à vos amis par e-mail ou les sauvegarder sur un disque Zip ou un autre support amovible afin de les faire traiter par un labo photo. Toutes les images enregistrées sur la carte mémoire peuvent être, après leur transfert sur ordinateur, effacées ce qui vous permet ainsi d'enregistrer sur votre carte d'autres images qui viendront elles aussi grossir ensuite l'album photo numérique de votre ordinateur.

### Avant de commencer : Installer Nikon View 5

Avant de pouvoir copier vos photos sur votre ordinateur, vous devez installer Nikon View 5, une application qui vous permet de transférer les images de la carte mémoire sur votre disque dur de l'ordinateur et de les visualiser sur l'écran de votre ordinateur. Pour installer Nikon View 5, vous devez posséder un ordinateur utilisant l'un des systèmes d'exploitation suivants :

Windows	Les versions pré-installées de Windows XP Édition familiale, Windows XP Professionnel, Windows 2000 Professionnel, Windows Millenium Edition (Me) ou Windows 98 Second Edition (SE).
Macintosh	Mac OS 9.0, 9.1, 9.2, Mac OS X (10.1.2 ou ultérieur). Seuls les modè- les avec ports USB intégrés sont compatibles.

Avant d'installer Nikon View 5, vous devez lire attentivement les instructions concernant son installation qui se trouvent sur le CD de référence fourni avec votre appareil photo.



Insérez le CD de référence dans le lecteur de CD-ROM Après avoir mis sous tension votre ordinateur et attendu le démarrage du système d'exploitation, mettez le CD de référence dans le lecteur de CD-ROM.



Si vous utilisez un ordinateur Macintosh, la fenêtre du CD de référence s'ouvrira automatiquement sur le bureau. Les utilisateurs Windows devront d'abord doublecliquer sur l'icône **Poste de travail** puis sur l'icône **Nikon** pour ouvrir la fenêtre du CD de référence



### Avez-vous déjà installé Nikon View?

Pour pouvoir transférer sur votre ordinateur les images à l'aide du câble USB UC-E3, le COOLPIX 2500 a besoin de la version Nikon View 5 fournie avec votre appareil photo. Si vous disposez d'une version de Nikon View provenant d'un autre appareil photo numérique Nikon, vous devrez mettre à jour cette version avec celle qui est fournie avec le COOLPIX 2500.

📣 Connexions

### **7** Installez Adobe Acrobat Reader

Les instructions d'installation sont en format PDF. Pour les visualiser, vous devez disposer d'Adobe Acrobat Reader version 4.0 ou ultérieure. Si ce logiciel est déjà installé, passez directement à l'étape 3.

Pour installer Adobe Acrobat Reader, ouvrez le dossier de la langue de votre choix puis doublecliquez sur l'icône de l'installateur. L'écran de démarrage de l'installateur apparaîtra; suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.





Acrd4fra Icône Installateur (Windows)

Installation de Reader 4.0 Icône Installateur (Macintosh)



Ecran de démarrage (Windows)

### **2** Lisez les instructions d'installation de Nikon View 5

Une fois l'installation d'Adobe Acrobat Reader terminée, double-cliquez sur l'icône **INDEX.pdf** dans le répertoire racine du CD de référence pour faire apparaître l'index de la documentation disponible pour Nikon View 5 sur lequel vous pouvez cliquer pour aller directement aux rubriques. Suivez les liens pour afficher les instructions d'installation correspondant à votre système d'exploitation. Le cas échéant, vous pouvez les imprimer à l'aide de la commande **Imprimer...** dans le menu **Fichier** d'Acrobat Reader afin de mieux les suivre pendant l'installation de Nikon View 5.

### Avant d'installer Nikon View 5

Avant d'installer Nikon View 5, veillez à bien quitter tous les autres programmes, y compris Adobe Acrobat Reader et tout logiciel antivirus.

### Connexion : connectez votre ordinateur

🕷 Une fois Nikon View 5 installé, vous voilà prêt à transférer vos photographies et vos films sur votre ordinateur. Le transfert peut s'effectuer soit par une connexion directe USB entre l'appareil photo et l'ordinateur, soit en retirant la carte mémoire de l'appareil photo et en l'insérant dans un lecteur de carte ou un logement pour PC card.

### Connexion directe : connectez votre appareil photo par câble

Si votre ordinateur est équipé d'une interface USB intégrée, vous pouvez le connecter à votre appareil photo à l'aide du câble USB UC-E3 fourni.

Mettez le sélecteur de mode sur 🕞 L'appareil photo se mettra en mode lecture (278). la dernière photo prise s'affichant en plein écran sur le moniteur.

2 Sélectionnez les images à transférer Pressez la commande ➡ (♥) pour afficher les images enregistrées sur la carte mémoire par "planches contact" de quatre ou neuf mini-vues (1888), Vérifiez bien que seules les images que vous souhaitez transférer sur votre ordinateur sont marquées de l'icône *M*. Pour retirer l'icône *M* d'une image, ou pour marguer une image qui ne l'est pas, mettez en surbrillance l'image avec le sélecteur multidirectionnel puis, pressez la commande  $\mathcal{M}$ (SCENE).

Le COOLPIX 2500 accepte deux protocoles USB: Mémoire de masse (par défaut) et PTP (protocole de transfert d'image). Avant de connecter l'appareil photo à un ordinateur tournant sous Windows XP Édition familiale. Windows XP Professionnel ou Mac





OS X, choisissez l'option PTP dans la rubrique USB du menu de réglage de l'appareil photo (😽 74). Si vous connectez l'appareil photo à un ordinateur tournant sous Windows 2000 Professionnel, Windows Millennium Edition (Me), Windows 98 Second Edition (SE), Mac OS 9.0, 9.1, 9.2 et si vous avez choisi l'option PTP dans la rubrique USB, revenez au menu USB et sélectionnez Mémoire de masse.

### Avant de connecter l'appareil photo

Avant de connecter votre appareil photo à un ordinateur, vérifiez que Nikon View 5 est bien installé sur l'ordinateur.

### **3** Eteignez l'appareil photo

Mettez l'appareil photo hors tension avant de le connecter à un ordinateur.

### ▲ Mettez l'ordinateur sous tension

Mettez l'ordinateur sous tension et attendez le démarrage du système d'exploitation.

## 5 Connectez l'appareil photo à l'ordinateur

Connectez le câble USB UC-E3 comme indiqué ci-dessous. Insérez le connecteur plat dans le port de l'ordinateur et l'autre extrémité du câble USB dans le port USB de l'appareil photo. N'utilisez pas pour la connexion un répartiteur ou hub USB.



### 6 Mettez l'appareil photo sous tension

Mettez le sélecteur de mode en position (a) ou (D). Si l'UC-E3 est branché, le moniteur restera éteint et toutes les commandes à l'exception de la commande ((CENE)) et du commutateur marche-arrêt resteront inopérantes.



### Pour transférer plus de 999 images

Il n'est pas possible de transférer plus de 999 images à la fois avec la commande **v** (SCENE). Pour en transférer plus, utilisez Nikon View 5. Pour en savoir plus, consultez le *Manuel de référence de Nikon View 5* (sur CD).

### Pressez la commande 🖍 (SCENE)

Dès que l'appareil photo est connecté et mis sous tension, Nikon View 5 s'ouvre automatiquement (pour en savoir plus, consultez le CD de référence). Une fois Nikon View 5 ouvert, pressez la commande **(SCENE)** pour lancer le transfert des images sélectionnées en 2 sur votre ordinateur. Le message "PRÉ-PARATION AU TRANSFERT" apparaîtra sur le moniteur de l'appareil photo.



### **Q** Attendez la fin du transfert des images sur l'ordinateur

Pendant la copie des images sur l'ordinateur, "TRANS-FERT DES IMAGES VERS L'ORDINATEUR" apparaîtra sur le moniteur de l'appareil photo. Ne mettez pas l'appareil photo hors tension, ni ne retirez la carte mémoire, ni ne débranchez le câble tant que le transfert est en cours.

### **Q** Retirez l'appareil photo du système

Une fois toutes les images marquées transférées, le message "TRANSFERT EFFECTUÉ" apparaîtra sur le moniteur de l'appareil photo. Avant de déconnecter le câble ou de mettre l'appareil photo hors tension, vous devez retirer l'appareil photo du système comme décrit ci-dessous.

TRANSFERT DES IMAGES VERS L'ORDINATEUR



### Mac OS X

Il est impossible de lancer le transfert des images avec la commande 🖍 (SENE) de l'appareil photo sous Mac OS X 10.1.2. Utilisez à la place le bouton 📈 de Nikon View 5. Reportez-vous au *Manuel de référence de Nikon View 5* (sur CD) pour en savoir plus. Il est possible d'utiliser la commande 🆍 (SENE) de l'appareil photo pour le transfert des images sous Mac OS X 10.1.3.

### Windows XP Édition familiale / Windows XP Professionnel Eteignez l'appareil photo et déconnectez le cable USB.

### Windows 2000 Professionnel

Cliquez sur l'icône "Déconnecter ou éjecter le matériel" (S) dans la barre de tâches et sélectionnez Arrêter le dispositif de mémoire de masse USB dans le menu qui apparaît.

### Windows Millennium Edition (Me)

Cliquez sur l'icône "Déconnecter ou éjecter le matériel" (🛃) dans la barre de tâches et sélectionnez Arrêter disque USB dans le menu qui apparaît.

### Windows 98 Second Edition (SE)

Dans Poste de travail, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque amovible correspondant à l'appareil photo puis sélectionnez Éiecter dans le menu qui apparaît.

### Mac OS X

Eteignez l'appareil photo et déconnectez le cable USB.

### Mac OS 9

Faites glisser l'icône "Sans titre" représentant l'appareil photo dans la corbeille.

Une fois l'appareil photo retiré du système, vous pouvez débrancher le câble de connexion ou éteindre l'appareil photo.

### Déconnexion de l'appareil photo

Avant d'éteindre l'appareil photo ou de déconnecter le câble de connexion, vérifiez que le transfert d'images est bien terminé et que le message "TRANSFERT EFFECUTÉ" s'affiche bien sur le moniteur de l'appareil photo. Pendant le transfert, ne déconnectez pas le câble USB, ni n'éteignez l'appareil photo, ni ne retirez la carte mémoire de l'appareil photo.

### Utilisez une source d'alimentation fiable

Avant de lancer le transfert des données entre l'appareil photo et l'ordinateur, assurezvous que la batterie est complètement chargée. En cas de doute, rechargez-la avant de commencer le transfert ou utilisez l'adaptateur secteur optionnel EH-60.



Déconnecter ou éjecter le matériel 🗐 🖓 🌫 10:00 AM

Explore

Copie de disquet







Mac OS 9



### Lecture des photographies à partir des cartes mémoire

Si vous avez un lecteur de carte CompactFlash™ ou si votre ordinateur est équipé d'un logement pour PC Card, vous pouvez transférer directement les images depuis la carte mémoire. Avant d'insérer la carte mémoire dans le lecteur de carte ou le logement pour carte, mettez l'appareil photo hors tension et retirez la carte de l'appareil photo.

### 1 Mettez l'ordinateur sous tension

Mettez l'ordinateur sous tension et attendez le démarrage du système d'exploitation.

### **7** Insérez la carte mémoire

Si vous utilisez un logement pour PC card, insérez la carte mémoire dans l'adaptateur pour PC card (voir note ci-dessous) puis insérez l'adaptateur dans le logement pour PC card. Si vous utilisez un lecteur de carte, insérez la carte mémoire directement dans le lecteur de carte. S'il est installé, Nikon View 5 détectera automatiquement les cartes provenant d'appareils photo numériques Nikon et s'ouvrira automatiquement. Consultez le *Manuel de référence de Nikon View 5* pour en savoir plus sur le transfert des images sur votre ordinateur.

### / Lecteur de carte "CompactFlash"

Avant d'utiliser un lecteur de carte, lisez attentivement toute la documentation fournie par le fabricant.

### Adaptateur pour PC Card

Pour pouvoir lire les cartes mémoire CompactFlash™ à partir d'un logement pour PC Card, vous devez disposer d'un adaptateur pour PC Card EC-AD1 (représenté à droite), disponible en option chez les revendeurs Nikon.



### Retirer la carte mémoire

Assurez-vous que le transfert d'image est bien terminé avant de retirer la carte mémoire du lecteur de carte ou du logement pour PC Card.

Avant de retirer la carte mémoire du logement pour PC Card ou du lecteur de carte, vous devez retirer la carte du système :

### Windows XP Édition familiale/Windows XP Professionnel

Cliquez sur l'icône "Retirez en toute sécurité le périphérique" ( ) dans la barre de tâches et retirez la carte mémoire du système.

### Windows 2000 Professionnel/Windows Millennium Edition (Me)

Cliquez sur l'icône "Débrancher ou Ejecter le périphérique" (👟) dans la barre de tâches et retirez la carte mémoire du système.

### Windows 98 Second Edition (SE)

Dans Poste de travail, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque amovible correspondant à la carte mémoire et sélectionnez **Ejecter** dans le menu qui apparaît.

### Mac OS X

Faites glisser l'icône "SANS\_NOM" représentant la carte mémoire dans la corbeille.

### Mac OS 9

Faites glisser l'icône "Sans titre" représentant la carte mémoire dans la corbeille.

### Noms de fichier et de dossier (protocole DCF)

Votre appareil nomme les images selon protocole DCF, un standard largement diffusé en photographie numérique afin d'assurer la compatibilité entre marques.

Les photos prises avec le COOLPIX 2500 reçoivent des noms de fichier qui commencent par "DSCN" ou, dans le cas d'images créées avec la fonction Mini-photo (2020) 82) par "SSCN", suivis d'un numéro de fichier à quatre chiffres automatiquement généré par l'appareil photo (par exemple: "DSCN0001"). Chaque nom de fichier se termine par une "extension" à trois lettres qui correspond au type de fichier: ".JPG" pour les photographies et ".MOV" pour les films. Les fichiers image sont stockés dans des dossiers créés automatiquement par l'appareil photo et dont le nom est un numéro à trois chiffres suivi de "NIKON" (par exemple, "100NIKON"). Le nom de dossier et le numéro de fichier apparaissent en visualisation instantanée ou lecture plein écran dans le coin supérieur droit du moniteur (2020).





Dans "Cours: Prise de vues", vous avez appris les opérations de base pour une prise de vue en mode A . Dans cette partie, vous trouverez des explications détaillées sur toutes les options de prise de vue disponibles avec les différents modes de prise de vue. Elle se compose des chapitres suivants:

### Au-delà de la simple prise de vue

Cette partie donne des conseils sur les commandes les plus utilisées de votre appareil photo: sélection du mode de prise de vue et du mode scène, mode de flash, retardateur et zoom ainsi que des informations sur les opérations qui peuvent être faites pendant l'affichage des photos sur le moniteur après la prise de vues.

### Affiner les réglages de l'appareil photo

Cette partie explique en détail les options disponibles avec le menu PRISE DE VUE.

Au delà de la simple prise de vue

Commandes de l'appareil

### 🗛 🗖 ou Film: Choisir un mode de prise de vue

En mode (), vous avez le choix entre quatre modes de prise de vue (pour en savoir plus sur le choix du mode de prise de vue, reportez-vous à "Cours: Prise de vue", V 24):

Auto

Le mode Auto donne de parfaits résultats dans une grande diversité de situations. A utiliser pour les instantanés ou lorsque vous souhaitez contrôler la qualité d'image ( $\bigotimes$  61), la taille d'image ( $\bigotimes$  62) et la correction d'exposition ( $\bigotimes$  63) tout en laissant l'appareil photo se charger des autres réglages.



Choisissez ce mode afin de pouvoir contrôler tous les réglages de l'appareil photo y compris la balance des blancs (2664), la netteté (2668) et le sélecteur de meilleure vue BSS (26667). Vous pouvez également choisir de photographier en continu en gardant le déclencheur maintenu enfoncé (2666).

Ce mode permet d'enregistrer des films muets en qualité NORMAL de  $320 \times 240$  pixels (QVGA) à la cadence de prise de vues d'environ 15 vues par seconde. Vous lancez l'enregistrement en pressant à fond le déclencheur et vous l'arrêtez en pressant de nouveau à fond le déclencheur.

- A la place du nombre de vues restantes, le compteur de vues indique la longueur de film qui peut être enregistrée.
- Le film s'arrête automatiquement au bout de quinze secondes ou lorsqu'il n'y a pas assez d'espace libre sur la carte mémoire.
- Les films sont enregistrés comme des fichiers de séquence QuickTime avec l'extension ".MOV" à la fin de leur nom.
- Le flash s'annule automatiquement (🚯).
- La sélection des menus et des modes scène est impossible en mode film.

 Si l'objectif est orienté dans la même direction que le moniteur pendant l'enregistrement, l'affichage du moniteur sera inversé et la séquence vidéo sera enregistrée à l'envers.

Presser la commande SCENE en mode A ou M affiche un menu de douze "scènes" parmi lesquelles vous pouvez choisir celle correspondant à votre sujet et laisser l'appareil photo se charger de tous les réglages pour obtenir les meilleurs résultats possible. Pour en savoir plus, reportez-vous à "Cours: Pour une prise de vue créative" (V 36).



### Photographie au flash: La commande 4

En mode 🙆, la commande 🗲 contrôle le flash. Vous pouvez choisir entre quatre modes de flash (certaines limitations peuvent s'appliquer avec les modes scène; 😿 36):

Option	Son fonctionnement	A quel moment l'utiliser	
<b>‡ AUTO</b> Auto	Le flash se déclenche automatiquement en cas de lumière insuffi- sante.	La solution idéale dans la plupart des cas.	
4 ( Auto avec atténuation des yeux rouges	Un pré-éclair s'allume avant l'éclair principal afin de contracter les pupilles du sujet et de minimiser ainsi l'effet des yeux rouges pro- voqué par la réflexion de l'éclair sur la rétine du sujet.	A utiliser pour les portraits (pour un effet efficace, le sujet doit se trouver bien dans la portée du flash et regarder le pré-éclair). Un court instant sépare la pression du déclen- cheur de la prise de vue afin de permettre au pré-éclair d'agir. Par conséquent, ce mode n'est pas conseillé en cas de mouvement erratique du sujet ou toute autre situation nécessitant une réaction rapide de l'appareil photo.	
Le flash ne se déclen- chera pas même en cas de lumière insuffi- sante.		A utiliser lorsque le sujet ne se trouve pas dans la plage de portée du flash, pour res- pecter l'atmosphère de la lumière ambiante ou lorsque l'utilisation du flash est interdite. Il est préconisé d'installer l'appareil sur un pied pour éviter le risque de flou.	
<b>\$</b> Flash imposé	Le flash se déclenche à chaque prise de vue.	Utilisez ce mode pour déboucher les ombres projetées sur votre sujet en contre-jour ou dans l'ombre.	

### **7** Témoin de disponibilité du flash

Un court instant est nécessaire entre les expositions pour permettre au flash de se recycler. Si le déclencheur est légèrement sollicité alors que le flash est en cours de recyclage, le témoin lumineux de disponibilité sous le moniteur clignotera. Relâchez alors brièvement le déclencheur puis recommencez.

Le mode de flash se sélectionne avec la commande 5:



Pressez la commande \$ pour afficher le menu des modes de flash



Pressez le sélecteur multidirectionnel en haut ou en bas jusqu'à ce que le mode souhaité soit mis en sur brillance



Pressez le sélecteur multidirectionnel à droite pour quitter le menu (le menu des modes de flash disparaîtra également si aucune opération n'est effectuée au bout de deux secondes). L'icône du mode de flash actuellement sélectionné apparaît en bas du moniteur.

### 🖉 Les icônes ISO (gain de sensibilité) et (bougé d'appareil)

Lorsque la lumière est faible et que le flash est annulé (), l'appareil photo augmentera automatiquement sa sensibilité à la lumière pour obtenir des expositions plus rapides et minimiser ainsi le risque de flou provoqué par un bougé d'appareil. Quand la sensibilité dépasse sa valeur par défaut, l'icône **ISO** apparaît sur le moniteur pour vous signaler la possibilité de bruit sur le résultat final. Si une vitesse d'obturation très lente est nécessaire, l'icône **(b**, (bougé d'appareil) apparaîtra sur le moniteur. L'utilisation d'un pied ou d'un support est alors recommandée.



### Retardement du déclenchement : Choisir un mode retardateur

Avec le retardateur, la photo n'est prise que dix secondes après le déclenchement, ce qui vous donne suffisamment de temps pour passer devant l'objectif et figurer aussi sur la photo. En faible lumière ou pour les gros plans, le retardateur permet aussi d'éviter le risque de flou provoqué par le mouvement du déclencheur.

Pour utiliser le retardateur:

### 1 Installez l'appareil photo

Placez l'appareil photo sur un pied (recommandé) ou posez-le sur une surface plate et stable.

## 2 Sélectionnez le mode retardateur

Le retardateur se contrôle avec le sélecteur multidirectionnel.





Pressez le sélecteur multidirectionnel en haut pour afficher le menu du retardateur



Pressez le sélecteur multidirectionnel en haut ou en bas pour mettre en surbrillance **ON** 



Pressez le sélecteur multidirectionnel à droite pour quitter le menu (le menu du retardateur disparaîtra également si aucune opération n'est effectuée au bout de deux secondes). Lorsque le retardateur est activé, son icône apparaît sur le moniteur.

### 3 Composez la scène

Ajustez les réglages de l'appareil photo et composez la scène. N'oubliez pas que l'appareil photo fera la mise au point sur l'objet le plus proche; faites donc attention qu'aucun autre objet ne se trouve entre le sujet et l'appareil photo.

### Activez le retardateur.

Pressez à fond le déclencheur pour mémoriser la mise au point et activer le retardateur.





Le compteur sur le moniteur indique le nombre de secondes restant avant la prise de vue

### Pressez à fond

Le témoin du retardateur devant l'appareil photo se mettra à clignoter une fois le déclencheur pressé et continuera jusqu'à une seconde avant le déclenchement. A la dernière seconde, il s'allumera fixement pour vous signaler que la photo va être prise. Pour annuler le retardateur avant que la photo ne soit prise, pressez de nouveau le déclencheur.



### Restrictions sur l'utilisation du retardateur

Le retardateur n'est pas disponible en mode film (**1** 52) ou avec le mode scène **Feux d'artifice** (**1** 39).



### Cadrage au zoom: Zoom optique et numérique

Votre appareil photo numérique Nikon dispose de deux types de zoom: un zoom optique avec leguel le téléobiectif peut grossir le sujet jusqu'à 3 fois et un zoom numérique qui, par traitement numérique, peut agrandir l'image d'encore 4 fois.

### Zoom optique

Vous pouvez cadrer les photos au zoom sur le moniteur à l'aide des commandes de zoom.







arrière

Zoom

avant



L'indicateur sur le moniteur montre la position du zoom actuellement sélectionnée avec les commandes de zoom

Le zoom optique n'est pas disponible en mode film où le zoom numérique peut être utilisé pour agrandir le sujet jusqu'à 3 ×.

### Zoom numérique

Quand le zoom optique est en position téléobjectif maximale, vous pouvez activer le zoom numérique en continuant de maintenir la commande  $\langle \tau \rangle$  enfoncée pendant deux secondes.



Position téléobjectif maximale



Maintenue pendant 2 s



L'indicateur de zoom devient jaune lorsque le zoom numérique est utilisé

Le zoom numérique est commandé par les commandes  $\widehat{\mathbf{T}}$  et  $\overline{\mathbf{W}}$ . Pour revenir en zoom optique, pressez la commande 🐨 jusqu'à ce que l'indicateur de zoom redevienne blanc.

Avec le zoom numérique, les données transmises par le capteur d'image sont traitées numériquement pour agrandir la partie centrale de l'image afin gu'elle remplisse le cadre de visée. Contrairement au zoom optique, le zoom numérique n'augmente pas la quantité de détails visibles sur la photographie. Il ne fait qu'agrandir les détails visibles en position téléobjectif maximale, ce qui donne cet aspect de grain à l'image. Lorsque le zoom numérique est activé, l'appareil photo fait la mise au point sur le sujet au centre de la scène, même si d'autres objets dans la scène sont plus proches de l'appareil photo.

### Garder ou effacer: Contrôle de l'image

Après chaque prise de vue, l'image que vous venez de prendre apparaît brièvement sur le moniteur jusqu'à ce qu'elle soit enregistrée sur la carte mémoire. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes pendant l'affichage de l'image:



Pour	Utilisez	Description
Effacer l'image affichée	<b>Í</b> ⊽ \$	Une boîte de dialogue de confirmation apparaîtra. Pressez le sélecteur multidirectionnel en haut ou en bas pour sélectionner l'option choisie puis, pressez-le à droite pour valider votre choix. • Sélectionnez Non to pour sau- vegarder la photo et revenir en mode prise de vue • Sélectionnez Oui pour effacer la photo
Mettre l'affichage en mode pause	□□ ▽ Scene	L'affichage restera en mode pause pendant vingt secondes et l'icône pause ( <sup>10</sup> ) se changera en <sup>100</sup> C. Pen- dant ce temps, vous pouvez pres- ser <sup>100</sup> C(SENE) pour enregistrer l'image et revenir en mode prise de vue ou pressez <sup>100</sup> C pour supprimer la photo comme décrit ci-dessus. L'image sera automatiquement enregistrée si aucu- ne opération n'est effectuée au bout des 10 secondes.

Affiner les réglages de l'appareil photo

Le menu du mode (රි

En mode ô, il est possible de changer certains réglages à l'aide du menu PRISE DE VUE qui apparaît lorsque la commande **MENU** est pressée.

Pour faire une sélection dans le menu PRISE DE VUE:



Pour quitter le menu et revenir en mode prise de vue, pressez la commande MENU.

gauche)

Les options disponibles avec le menu PRISE DE VUE dépendent du mode de prise de vue sélectionné. Aucun menu n'est disponible en mode film.

Option	8
QUALITÉ IMAGE	61
TAILLE IMAGE	62
CORRECTION EXPO.	63

Option	8
QUALITÉ IMAGE	61
TAILLE IMAGE	62
BALANCE DES BLANCS	64–65
CORRECTION EXPO.	63
PRISE DE VUE	66
SÉL. MEILLEURE IMAGE	67
NETTETÉ	68

## Pour une utilisation efficace de la mémoire: Qualité et taille d'image

La qualité et la taille de l'image déterminent toutes les deux l'espace occupé par chaque photographie sur la carte mémoire, ce qui détermine à son tour le nombre total de photographies pouvant être enregistrées. La taille et la qualité de l'image actuellement sélectionnées sont indiquées sur le moniteur.


Pour voir à quel point les différents réglages de qualité et de taille d'image jouent sur le nombre d'images pouvant être stockées sur la carte mémoire, reportez-vous au tableau suivant. Il vous donne le nombre approximatif de photographies qui peuvent être enregistrées sur des cartes de 8 et 16 mégaoctects avec les différentes combinaisons de qualité et de taille d'image.

	Carte memoire de 8 Mo			Carte memoire de 16 Mo				
	1600	1280	1024	640	1600	1280	1024	640
FINE	8	12	18	43	16	24	37	86
NORMAL	15	23	34	71	31	47	69	144
BASIC	29	43	60	113	59	86	121	229

\* Les chiffres sont donnés à titre indicatif. La taille des fichiers d'image JPEG varie selon la scène, ce qui implique par voie de conséquence de grandes variations dans le nombre d'images pouvant être enregistrées.

#### Qualité image

Pour qu'elles occupent moins d'espace sur la carte mémoire, les images sont compressées au moment de leur enregistrement. La compression réduit de manière sélective la qualité de l'image. Plus la compression est importante, plus cette perte de qualité est visible (l'effet réel dépend de la taille de l'image une fois imprimée ou affichée et du type de sujet). Le menu Qualité d'image vous permet de choisir le taux de compression à appliquer.



Option	Taux de compres- sion appliqué	Description
FINE	1 : 4	Une qualité d'image supérieure, idéale pour les agrandissements et les impressions de bonne qualité.
NORMAL	1:8	Une qualité d'image normale convenant à la plu- part des applications.
BASIC	1 : 16	Une qualité d'image de base, parfaite pour les pho- tographies à joindre aux e-mails ou à insérer dans des pages de site, internet.

#### Taille image

La taille image contrôle les dimensions physiques de l'image mesurée, en pixels. Choisissez la taille d'image en fonction de l'espace disponible sur la carte mémoire ainsi que de l'utilisation finale.



Option	Taille (pixels)	Description
1600	1600 × 1200	Convient aux impressions allant du format grand album de photo au format A5 (environ $20 \times 15$ cm).
1280	1280 × 960	Pour les impressions de format carte postale.
1024	1024 × 768	Convient aux impressions de format plus petit (par exemple, une illustration dans une lettre ou un rapport) ou à l'affichage sur des écrans 17" ou plus grands.
640	640 × 480	Pour l'affichage plein écran sur des écrans 13". Par- fait pour la diffusion par courrier électronique ou l'insertion dans des pages de site, internet.

Les formats d'impression sont donnés pour une résolution d'imprimante d'environ 200 dpi.

#### Format d'impression

Le format de l'image imprimée dépend de la résolution de l'imprimante (plus la résolution est élevée, plus la taille d'impression finale sera petite).

#### Ajuster l'exposition: CORRECTION EXPO.

Le menu **CORRECTION EXPO.** (correction d'exposition) vous permet de modifier l'exposition par rapport à la valeur suggérée par l'appareil photo afin d'obtenir des photos plus lumineuses ou plus sombres.

Si une valeur autre que ±0 est sélectionnée, elle s'affiche sur le moniteur.



#### Pour reproduire fidèlement les couleurs: Balance des blancs

La balance des blancs sert à conserver des couleurs naturelles sur le résultat final quel que soit le type d'éclairage. Si une option autre que **Automatique** est sélectionnée, elle s'affiche sur le moniteur.

Sélectionner une option de balance des blancs

En mode  $\mathbb{M}^{\circ}$ , vous pouvez sélectionner un réglage de balance des blancs parmi les options suivantes (en mode  $\mathbb{A}^{\circ}$  et scène, la balance des blancs est automatiquement sélectionnée):

Option	Description
A Automatique	La balance des blancs est automatiquement sélectionnée en fonction des conditions d'éclairage. La meilleure op- tion dans la plupart des cas.
🗓 Blanc mesuré	Un objet blanc est utilisé comme référence pour faire la balance des blancs si les conditions d'éclairage sont inha- bituelles.
🛠 Lumière du jour	La balance des blancs est réglée pour un éclairage en plein soleil.
😓 Tungstène	A utiliser pour la prise de vue en intérieur sous lumière incandescente.
	A utiliser avec la plupart des éclairages par lumière fluo- rescente.
ා Nuageux	A utiliser par temps couvert.
Flash	La balance des blancs est réglée en fonction de la lumière émise par le flash.



	BAL	ANCE DES BLANCS
NORMAL	Α	Automatique D
1600	Q	Blanc mesuré
ΔA	0	Lumière du jour
		Tungstène
/ S		Fluorescence
ାଧ୍ୟ	0	Nuageux
A�	\$	Flash
MENU	OFF	SELECT DOK

#### Balance des blancs préréglée

Cette option permet de régler la balance des blancs lorsque les conditions d'éclairage sont mélangées ou pour compenser des sources lumineuses présentant une forte coloration (par exemple, pour donner à une photo prise sous la lumière d'une lampe avec un abat-jour rouge l'impression d'avoir été prise sous une lumière blanche). Lorsque **Q** (**Blanc mesuré**) est sélectionné dans le menu balance des blancs, l'appareil resserrera le cadrage et le menu montré à droite s'affichera sur le moniteur.



Option	Description
Annuler	Rappelle le réglage le plus récent de balance des blancs préréglée et sélectionne cette valeur comme balance des blancs.
Mesure	Pour mesurer une nouvelle valeur de balance des blancs, placez un objet blanc, comme une feuille de papier sous l'éclairage qui sera utilisé pour la photo finale. Cadrez cet objet pour qu'il remplisse le carré au centre du menu montré dans l'illustration ci-dessus. Sélectionnez <b>Mesu- re</b> et pressez le sélecteur multidirectionnel à droite pour mesurer cette nouvelle valeur qui sera celle ensuite utili- sée pour la balance des blancs préréglée (l'obturateur se libérera et l'appareil reviendra à sa position de zoom ini- tiale mais aucune photographie ne sera enregistrée).

#### Prise de vues en séquence: Prise de vue

Les options du menu "Prise de vue" vous permettent de prendre des photos en séquence, ce qui peut être utile pour réussir à capturer l'expression fugitive d'un sujet ou photographier un sujet au déplacement erratique. Avec l'option Planche de 16, vous pouvez enregistrer un mouvement sur une seule image se **Capture 16 vues** mini-vues consécutives.



	Option	Description
S	Vue par vue	L'appareil enregistre une seule photo chaque fois que vous pressez le déclencheur à fond.
Ð	Prise de vue	L'appareil enregistre les images à la cadence d'environ trois vues toutes les deux secondes tant que le déclencheur est maintenu enfoncé. L'appareil photo continuera de photo- graphier même lorsque la mémoire tampon (1) 29) est plei- ne bien que la cadence de prise de vue chutera dans ce cas.
▦	Capture 16 vues	Chaque fois que le déclencheur est pressé, l'appareil prend à la suite 16 mini-vues de $400 \times 300$ pixels et les combine sur une seule planche de $1600 \times 1200$ pixels. Cette option n'est disponible que si la taille d'image ( <b>W</b> 62) <b>1600</b> a été sélectionnée.

Avec les réglages autres que **Vue par vue**, l'option du menu "Prise de vue" actuellement sélectionnée est indiquée par une icône sur le moniteur.

1600 Normal	٩	[

#### Flash, mise au point, exposition et balance des blancs

Avec les réglages **Prise de vue** et **Capture 16 vues**, le flash est annulé et la mise au point, l'exposition et la balance des blancs auto sont déterminées d'après la première vue de la série.

#### Pour une plus grande netteté: Sél. Meilleure image

L'option "Sél. Meilleure image" (BSS) est recommandée lorsqu'un bougé accidentel de l'appareil au moment du déclenchement risque de provoquer un flou de l'image, par exemple, lorsque :

- l'appareil est en position téléobjectif
- il est impossible d'utiliser le flash malgré une lumière insuffisante

La fonction BSS peut ne pas produire les résultats escomptés avec un sujet en mouvement ou si vous changez de composition au moment d'enfoncer le déclencheur.



Option	Description
Activé	L'appareil photographie tant que le déclencheur est maintenu enfoncé avec au maximum 10 vues. Ces images sont ensuite comparées et la photo la plus nette (celle la plus riche en détail) est sauvegardée sur la carte mémoire. Avec cette option, le flash est annulé et la mise au point, l'exposition et la balance des blancs sont déterminées d'après la premiè- re photo de la série.
Désactivé	La sélection de meilleure vue est désactivée, l'appareil photo fonctionne normalement.

Lorsque la sélection de meilleure vue est activée, **BSS** apparaît sur le moniteur.



#### Restrictions sur l'utilisation de l'option BSS

Cette option n'est pas disponible avec les modes Continu autres que **Vue par vue**. La sélection de **Prise de vue** ou **Capture 16 vues** annule automatiquement le mode BSS.

#### Pour accentuer les contours: Netteté

L'appareil accentue automatiquement les limites séparant les zones sombres des zones lumineuses d'une image, pour renforcer l'impression de netteté à l'image. Les effets sont trop subtils pour être visibles sur le moniteur de l'appareil photo mais ils le seront sur l'écran de l'ordinateur ou sur l'impression papier. Le mode Mo vous donne le choix de l'intensité de netteté à appliquer (en modes A c et scène, l'appareil photo ajuste la netteté en fonction du sujet.)



Option	Description
<b>A</b> ⊗ Automatique	L'appareil accentue les contours pour obtenir un résultat op- timal; le réglage diffère d'une vue à l'autre.
<li>◇ Elevée</li>	L'image est traitée pour augmenter l'impression la netteté, accentuant ainsi les contours.
I Normale	L'appareil applique le même niveau de netteté standard à tou- tes les images.
○ Faible	L'importance de l'accentuation est réduite en dessous du ni- veau normal.
Se Désactivée	Aucune accentuation des contours n'est réalisée.

Si l'image doit être retouchée ultérieurement, choisissez plutôt les options **Normale** ou **Faible**.

Si une option autre que **Automatique** est sélectionnée, l'icône de Netteté apparaîtra sur le moniteur.



## *Réglage de l'appareil*

Le menu SET-UP

Cette partie explique en détail les options offertes par le menu SET-UP qui vous permet de modifier les réglages de base de l'appareil et d'effectuer des opérations comme le formatage des cartes mémoire ou le rétablissement des valeurs par défaut. 

Mettez le sélecteur de mode en position ô



Mettez en surbrillance l'onglet de page (l'onglet de page sélectionné apparaît en vert)



Affichez le menu SET-UP



Pressez la commande MENU pour afficher le menu du mode de prise de vue actuellement sélectionné



Mettez en surbrillance la rubrique du menu

1

Réglage de l'appareil



Affichez les options

8



Mettez en sur-brillance l'option (pour revenir au menu précédent, pressez le sélecteur multidirectionnel à gauche)

Pour quitter le menu et revenir au mode prise de vue, pressez la commande **MENU**.



Choisissez le réglage

Le menu SET-UP contient les options suivantes:



Option	8
Luminosité	72
Formatage Carte	72
Date	73
Extinction auto.	73
Langue	74
USB	74
Par défaut (uniquement M	76

#### SET-Options du menu SET-UP

Les options **Luminosité** et **Formatage Carte** sont aussi accessibles à partir du menu lecture en mode 🖾 (📉 85).

### SETUP Réglage de l'appareil

#### Pour régler la luminosité du moniteur: Luminosité

Cette option permet de régler la luminosité du moniteur. Pressez le sélecteur multidirectionnel en haut ou en bas pour respectivement augmenter ou diminuer la luminosité de l'écran en faisant monter ou en descendre la flèche à droite de l'écran



#### Formatage des cartes mémoire: Formatage Carte

La carte mémoire fournie avec votre appareil photo a été formatée avant expédition. Vous devrez par contre formater les autres cartes que vous achèterez avant de pouvoir les utiliser dans votre appareil photo. Le formatage des cartes est également un moyen efficace de supprimer toutes les images sur une carte.

Sélectionner l'option Formatage Carte dans les menus SET-UP ou lecture fait apparaître la boîte de dialogue de confirmation indiquée ci-dessus. Pour formater la carte mémoire<sup>.</sup>





Mettez en surbrillance Formater (pour guitter sans formater la carte, choisissez Non et pressez le sélecteur multidirectionnel à droite)



Pressez le sélecteur multidirectionnel à droite pour lancer le formatage. Le formatage commence immédiatement. Pendant le formatage, le message indigué ci-dessus s'affiche sur le moniteur.

#### Pendant le formatage

Ne retirez pas la carte mémoire, ni ne retirez la batterie, ni ne débranchez l'adaptateur secteur (disponible en option) pendant le formatage.

Réglage de l'apparei

 $\geq 0$ 

#### Pour régler la date et l'heure: Date

Cette option permet de mettre l'appareil photo à l'heure. Pour en savoir plus, reportez-vous à "Cours : Premiers pas" (W 22).

#### Pour économiser l'énergie: Extinction auto.

Lorsqu'il fonctionne sur batterie, l'appareil se met automatiquement en veille s'il reste complètement inutilisé pendant trente secondes (ou trois minutes si des menus sont affichés). Il est possible de modifier cette temporisation en trente secondes (**30 s**), une minute (**1 m**), cinq minutes (**5 m**) ou trente minutes (**30 m**) à l'aide de l'option **Extinction auto**.

EXTINCTION AU	TO.
Luminosité	
Formatage Carte	
Date	
Extinction auto.	30 s 🗅
Langue	
USB	5 m
Par défaut	30 m
MENU OFF	DOK

DATE

2002.01.01

00:00 ■NDOFF ✦SELECT

M .I

#### Avant le formatage

Le formatage efface définitivement toutes les données de la carte mémoire, y compris les images protégées et toute autre information qu'elle pourrait contenir. Veillez à bien transférer toutes les images que vous souhaitez conserver sur un ordinateur avant de formater.

#### Mode veille (extinction auto)

En mode veille, l'appareil est effectivement éteint et ne consomme ainsi quasiment pas d'énergie. Pour le réactiver, il suffit de presser le déclencheur ou de changer de position le sélecteur de mode.

Lorsque l'appareil photo est alimenté par l'adaptateur secteur EH-60 (disponible en option), il reste sous tension pendant trente minutes même si aucune opération n'est effectuée et ceci, quel que soit le réglage du menu **Extinction auto**.

#### Pour choisir une langue: Langue

Cette option permet de choisir la langue dans laquelle s'afficheront les menus et les messages. Pour en savoir plus, reportez-vous à "Cours : Premiers pas" (**V** 20).

#### Pour choisir un protocole USB: USB

Avant de copier les photos sur ordinateur par une connexion directe USB (20144), vous devez sélectionner le protocole de transfert USB correspondant à celui qui est utilisé par le système d'exploitation de votre ordinateur. Votre appareil photo est compatible avec deux protocoles: PTP (protocole de transfert d'image) et Mémoire de masse.

Protocole	Quand l'utiliser
РТР	Choisissez cette option lorsque l'appareil photo est con- necté à un ordinateur tournant sous Windows XP Édition familiale, Windows XP Professionnel ou Mac OS X (ver- sion 10.1.2 ou ultérieure).
Mémoire de masse	Choisissez cette option lorsque l'appareil photo est con- necté à un ordinateur tournant sous Windows 2000 Pro- fessionnel, Windows Millenium Edition (Me), Windows 98 Second Edition (SE) ou Mac OS 9.0, 9.1 ou 9.2.

#### 🖉 Mac OS X

Il est impossible de transférer des images avec la commande  $\checkmark$  (SEEE) de l'appareil photo sous Mac OS X 10.1.2. Utilisez à la place le bouton  $\checkmark$  de Nikon View 5. Reportez-vous au *Manuel de référence de Nikon View 5* (sur CD) pour en savoir plus. Vous pouvez utiliser la commande  $\checkmark$  (SEEE) de l'appareil photo pour le transfert des images sous Mac OS X 10.1.3.





#### Windows 2000 Professionnel, Windows Millennium Edition (Me), Windows 98 Second Edition (SE), Mac OS 9

Ne sélectionnez pas l'option **PTP** lorsque vous connectez le COOLPIX 2500 à un ordinateur exécutant l'un des systèmes d'exploitation mentionnés ci-dessus (il n'est pas nécessaire en effet de modifier le paramètre USB quand vous utilisez l'appareil photo pour la première fois, car l'option **Stockage de masse** est sélectionnée lors de l'envoi de l'appareil photo).

Si vous avez déjà réglé le paramètre USB sur **PTP**, sélectionnez bien Stockage de masse avant de connecter l'appareil à votre ordinateur.

Lorsque vous avez connecté l'appareil photo à un ordinateur exécutant l'un des systèmes d'exploitation mentionnés ci-dessus et que l'option **PTP** est sélectionnée dans le menu **USB**, déconnectez l'appareil photo comme décrit ci-dessous. Veillez à sélectionner l'option **Stockage de masse** dans le menu **USB** avant de reconnecter l'appareil photo.

#### Windows 2000 Professionnel

Une boîte de dialogue vous souhaitant la bienvenue sur l'Assistant Un nouveau matériel a été trouvé s'affiche à l'écran. Cliquez sur **Annuler** pour fermer la boîte de dialogue, et déconnectez l'appareil photo.

#### Windows Millennium Edition (Me)

Après avoir affiché un message indiquant que la base de données contenant les infos matérielles est en cours de mise à jour, l'ordinateur démarre l'Assistant Un nouveau matériel a été trouvé. Cliquez sur **Annuler** pour quitter l'assistant, et déconnectez ensuite l'appareil photo.

#### Windows 98 Second Edition (SE)

L'Assistant Ajouter un nouveau matériel s'affiche à l'écran. Cliquez sur **Annuler** pour quitter l'assistant et déconnectez ensuite l'appareil photo.

#### Mac OS 9

ß

Une boîte de dialogue indiquant que l'ordinateur ne peut utiliser le lecteur pour le périphérique USB "Appareil numérique Nikon E2500\_PTP" s'affiche à l'écran. Cliquez sur **Annuler** pour fermer la boîte de dialogue, et déconnectez l'appareil photo.

#### Pour rétablir les paramètres par défaut: Par Défaut (uniquement mode Ma)

Par défaut sert à redonner aux réglages de votre appareil photo toutes leurs valeurs par défaut. Cette option n'est disponible qu'à partir du menu SET-UP du mode M mais, lorsqu'elle est sélectionnée, elle réinitialise les réglages de tous les modes.



Option	Description
Non	Quitte le menu, en laissant les paramètres inchangés.
Oui	Redonne aux paramètres leurs valeurs par défaut.

Choisir Oui redonne aux options suivantes leur valeur par défaut.

Réglage	Par défaut	Réglage	Par défaut
Balance des blancs	Auto	Netteté	Auto
Correction expo.	±0	Luminosité du moniteur	3
Prise de vue	Vue par vue	Extinction auto.	30 s
Sél. Meilleure image	Désactivé		

Choisir **Oui** efface également de la mémoire le numéro de fichier actuel (**W** 49). La numérotation reprendra à partir du plus petit numéro disponible sur la carte. Tous les autres réglages ne seront pas modifiés.

#### Réinitialiser la numérotation à partir du numéro de fichier 0001

Pour faire repartir la numérotation de fichier (35 49) à partir de 0001, choisissez **Par défaut** après avoir soit effacé toutes les images (36 87) osoit formaté la carte mémoire (36 72).

## Visualisation des images

Mode Visualisation



Cette partie explique en détail les opérations possibles lorsque le sélecteur de mode est sur **D**. Elle se divise en deux sous-parties :

#### Visualisation de base

Cette sous-partie décrit les opérations qui peuvent être faites avec les commandes se trouvant au dos de l'appareil photo et avec le sélecteur multidirectionnel.

#### Le menu Visualisation

Cette sous-partie explique les opérations possibles à partir du menu Visualisation. Lorsque le sélecteur de mode est en position **D**, l'appareil photo se met en mode lecture et affiche sur le moniteur la dernière photographie prise.





En mode lecture, vous pouvez effectuer les opérations suivantes:

Pour	Utilisez	Description
Visualiser d'autres photos		Pressez le sélecteur multidirectionnel en haut pour affi- cher les images enregistrées avant celle qui est affichée et en bas pour visualiser celles qui l'ont été après. Mainte- nez le sélecteur multidirectionnel enfoncé pour faire défi- ler rapidement les images jusqu'au numéro de vue sou- haité.
Afficher plusieurs images	<b>B</b> (W)	Pressez la commande 😫 (🐨) pour afficher en même temps jusqu'à neuf images sous forme de mini-vues (😈 80).
Effacer l'image affichée	面(\$)	Une boîte de dialogue de confirmation apparaîtra. Pres- sez le sélecteur multidirectionnel en haut ou en bas pour sélectionner l'option choisie puis, pressez-le à droite pour valider votre choix. ■ Sélectionnez Non pour quit- ter sans effacer la photo. ■ Sélectionnez Oui pour effa- cer la photo.

Pour	Utilisez	Description
Agrandir l'image affichée	$Q(\mathbf{r})$	Pressez la commande $\mathbf{Q}()$ pour agrandir la photo actuellement affichée ( $\fbox{81}$ ).
Marquer l'image affi- chée pour transfert sur ordinateur	(SCENE)	Les images sélectionnées pour le transfert sont signalées par l'icône M. Avec cette commande, vous activez ou retirez le marquage pour transfert sur ordinateur des ima- ges sélectionnées ( 44).
Créer une mini copie de l'image affi- chée	SMALL PIC. (QUICK)	Avec la commande QUICK $\blacktriangleright$ , vous pouvez créer une mini- copie (320 × 240) de vos photographies pour faciliter leur diffusion par courrier électronique ( $\fbox$ 82).
Visualiser un film	QUICK 🕨	Si l'image sélectionnée est marquée par l'icône 🐙 qui signale qu'il s'agit d'un film, pressez la commande QUICK 🗩 pour lancer et arrêter la visualisation du film (🕎 84).
Masquer ou afficher les informations sur la vue		Pressez le sélecteur multidirectionnel à gauche pour mas- quer ou afficher les infos concernant l'image. Ces infor- mations seront superposées sur la vue sur le moniteur (¥ 7).
Afficher le menu lecture	MENU	Pressez la commande <b>MENU</b> pour afficher ou masquer le menu lecture (🔀 85).

#### Noms de fichier et de dossier

Les photos prises avec le COOLPIX 2500 sont identifiées par des noms de fichier qui commencent par "DSCN" ou, dans le cas d'images créées avec la fonction Mini-photo (2018) par "SSCN", suivis d'un numéro de fichier à quatre chiffres automatiquement généré par l'appareil photo. Chaque nom de fichier se termine par une "extension" à trois lettres qui correspond au type de fichier: ".JPG" pour les photographies et ".MOV" pour les films. Les fichiers image sont stockés dans des dossiers créés automatiquement par l'appareil photo et dont le nom est un numéro à trois chiffres suivi de "NIKON" (par exemple, "100NIKON").

#### Visualisation par planche de mini-vues

Presser la commande () en mode lecture plein écran vous permet d'afficher une planche de quatre de mini-vues. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes à partir de ces planches de mini-vues:



Pour	Utilisez	Description
Sélectionner les images en les mettant en surbrillance		Pressez le sélecteur multidirectionnel en haut, en bas, à gauche ou à droite pour sélectionner les vues miniatu- res souhaitées.
Changer le nombre d'ima- ges affichées	€ (₩)/ Q (Ţ)	Lorsque les mini-vues sont affichées par quatre, il suffit de presser une fois la commande De pour les afficher par neuf. Pressez $\mathbf{Q}(\bigcirc)$ une fois pour revenir à un affichage par planche de quatre mini-vues ou si l'affi- chage est déjà par planche de quatre, pour afficher l'ima- ge sélectionnée en plein écran.
Effacer l'image sélectionnée	ŤT (\$)	Une boîte de dialogue de confirmation apparaîtra. Pres- sez le sélecteur multidirectionnel en haut ou en bas pour sélectionner l'option choisie puis, pressez-le à droite pour valider votre choix. <b>EFFACER</b> <b>BFFACER</b> <b>NON</b> <b>D</b> <b>OUI</b> <b>DON</b> <b>D</b> <b>OUI</b> <b>DON</b> <b>D</b> <b>DON</b> <b>D</b> <b>DON</b> <b>D</b> <b>DON</b> <b>D</b> <b>DON</b> <b>D</b> <b>DON</b> <b>D</b> <b>D</b> <b>D</b> <b>D</b> <b>D</b> <b>D</b> <b>D</b> <b>D</b>
Sélectionner une image en sur brillance pour le transfert sur ordinateur	(SCENE)	Les images sélectionnées pour le transfert sont signa- lées par l'icône 🖍 Avec cette commande, vous met- tez ou retirez ce marquage pour transfert sur ordina- teur des images sélectionnées (🛐 44).
Créer une mini- copie de l'image affichée	SMALL PIC. (QUICK )	Avec la commande QUCK $\triangleright$ , vous pouvez créer une mini- copie (320 × 240) des photographies pour faciliter leur diffusion par courrier électronique ( <b>X</b> 82).

#### Pour regarder de plus près: la fonction Loupe

Utilisez la commande  $\mathbf{Q}(\textcircled{})$  pour agrandir l'image affichée en mode visualisation vue par vue (Il est impossible d'utiliser la fonction loupe avec les films ou les copies créées avec la fonction Mini-photo).



Pour	Utilisez	Description
Voir les photos à la loupe	<b>q</b> (\$)	La photo est agrandie chaque fois que la commande est pressée jusqu'à un maximum de 6 ×. Lorsque la photo est agrandie, l'icône ${\bf Q}$ et le facteur de grossissement apparaissent dans le coin supérieur gauche du moniteur.
Visualiser d'autres parties de l'image		Servez-vous du sélecteur multidirectionnel pour exa- miner sur le moniteur les parties de l'image qui ne sont pas visibles.
Annuler la fonction loupe	W	Pressez la commande 🐨 pour annuler l'effet loupe.

#### Astuces pour la visualisation

En visualisation vue par vue, les photos s'affichent brièvement à faible résolution quand elles sont lues à partir de la carte mémoire. Ceci permet de faire défiler rapidement les photographies sauvegardées sans avoir à attendre que chacune d'entre elles s'affichent à pleine résolution.

Pour faire défiler rapidement les images jusqu'à un numéro de vue spécifique sans visualiser les photos intermédiaires, maintenez le sélecteur multidirectionnel enfoncé. La photographie ne changera pas à l'écran, mais le numéro de vue affiché dans le coin inférieur droit de l'écran augmentera ou diminuera rapidement. Relâchez le sélecteur multidirectionnel dès que vous avez atteint le numéro de vue souhaité.

La première et la dernière photographie en mémoire sont en boucle. Si vous continuez de presser le sélecteur multidirectionnel en haut alors que vous êtes sur la première photo en mémoire, vous passerez automatiquement à la dernière photo. Inversement, si vous continuez de presser le sélecteur multidirectionnel en bas alors que vous avez atteint la dernière photo en mémoire, vous reviendrez automatiquement à la première photo.

#### Créer une mini-copie de photo: Mini photo

Presser la commande SMALL PIC. (QUICK ) en mode lecture plein écran ou par vues miniatures crée une mini-copie de la photo actuellement affichée. Les copies sont en 320 × 240 pixels et en qualité d'image BASIC, ce qui les rend idéales pour un envoi par courrier électronique.

Pour créer une mini-copie de l'image actuellement visualisée en plein écran ou de la photo mise en sur brillance sur la planche des mini-vues:



Pressez la commande SMALL PIC. (QUICK) pour afficher la boîte de dialogue de confirmation

3



Créez une mini-copie et revenez en mode visualisation avec affichage de l'image originale



Mettez en sur brillance **Oui** (pour quitter sans créer de copie, mettez en sur brillance **Non** et pressez le sélecteur multidirectionnel à droite)



Pour afficher la mini-copie, pressez le sélecteur multidirectionnel en bas. La copie sera horodatée de la date de création que l'original. Une fois créées, les mini-photos deviennent indépendantes de l'original: effacer une mini-photo n'effacera pas l'original et, de même, effacer l'original n'effacera pas la mini-photo. Les mini-copies sont stockées sur la carte mémoire en tant que fichier indépendant et sont identifiées par un nom de la forme "SSCNnnnn.JPG" où "nnnn" est un numéro à quatre chiffres automatiquement généré par l'appareil photo. Les mini-photos prendront le même attribut de transfert que l'original, en revanche ceux d'impression et de protection devront être reprogrammés.

Lorsqu'elles sont affichées en lecture plein écran ou en visualisation instantanée plein écran, les copies occupent en gros un quart du moniteur et sont encadrées par un filé gris. En lecture et visualisation par planche de vues miniatures, les mini-photos sont indiquées par un contour gris. Les mini-photos ne peuvent pas être visualisées avec la fonction loupe ( $\bigotimes$  81); la commande Q ( $\frown$ ) n'aura aucun effet si l'image affichée est une mini-photo.

#### **Restrictions concernant la fonction Mini-photo**

La fonction Mini-photo décrite dans ce chapitre ne peut pas être utilisée en visualisation instantanée.

Il est impossible de faire des mini-photos de films. Il est impossible de créer des copies supplémentaires à partir d'une mini-photo; la commande SMALL PIC. (QUICK) n'aura aucun effet si l'image affichée est une mini-photo. Cette commande SMALL PIC. n'aura aussi aucun effet s'il n'y a pas suffisamment de place sur la carte mémoire pour créer une copie.

Le COOLPIX 2500 peut ne pas pouvoir créer de mini photos d'images prises avec une autre marque d'appareil photo.

#### Visualiser des fichiers de mini-photo sur d'autres appareils

Il est possible de ne pas pouvoir visualiser correctement des copies créées avec la fonction mini-photo sur d'autres modèles d'appareil photo numérique Nikon. Il ne sera pas forcément possible aussi de transférer des copies provenant d'autres modèles d'appareil photo numérique Nikon sur un ordinateur.

#### Visualisation de film

Les films sont signalés par l'icône 🐙. En mode visualisation plein écran, vous pouvez visualiser les films à l'aide de la commande QUICK . Il est impossible de visualiser les films lorsque les images sont affichées par planche de mini-vues.



Pour	Utilisez	Description
Lancer la visuali- sation	QUICK 🕨	A la fin du film, l'image finale reste affichée pen- dant une seconde puis, la première image réappa- raît fixement.
Mettre la visuali- sation en mode pause	QUICK 🕨	Pour faire un arrêt sur image pendant la visualisa- tion, pressez la commande QUICK . Pour reprendre la visualisation, pressez de nouveau QUICK .
Revenir à la vue précédente		Lorsque le film est en mode pause, pressez le sélec- teur multidirectionnel en haut pour revenir à la vue précédente.
Avancer d'une vue		Lorsque le film est en mode pause, pressez le sélec- teur multidirectionnel en bas pour avancer le film d'une vue. Si l'arrêt sur image s'est fait sur la der- nière vue, vous reviendrez dans ce cas à la première vue du film.

#### Lecture inversée

Les films enregistrés avec l'objectif pointant dans la même direction que le moniteur, seront lus à l'envers.

#### Le menu Visualisation

#### Pour gérer vos images

A partir du menu visualisation, vous pouvez effacer des images ou les protéger contre l'effacement. Vous pouvez aussi créer une commande d'impression numérique des photographies que vous souhaitez imprimer sur un périphérique compatible PDOF ou sélectionner les images à transférer sur ordinateur.

Pour afficher le menu visualisation:



Sélectionnez Þ



Pressez la commande MENU pour afficher le menu visualisation

Le menu visualisation contient les options suivantes:

EFFACER	Option	8
<ul> <li>▲ Régl. Impr.</li> <li>▶ Protéger</li> </ul>	Effacer	86–87
<ul> <li>✓ Transfert auto</li> <li>☐ Formatage Carte</li> </ul>	Régl. Impr.	88–89
© Luminosité	Protéger	90
	Transfert auto	91
	Formatage Carte	72
	Luminosité	72

#### Formatage Carte/Luminosité

Les options **Formatage Carte** et **Luminosité** sont accessibles à partir du menu SET-UP du mode (2). Ces options sont décrites dans "Réglages de l'appareil" (1) 69).

#### Pour supprimer des images: Effacer

Le menu Effacer contient les options suivantes:

Option	Description
Eff. Sélection	Efface les photographies et les films sélectionnés.
Effacer tout	Efface toutes les images.



#### Effacement des photographies et films sélectionnés

Pour effacer les photographies et les films sélectionnés:



Mettez en sur-brillance Eff. Sélection



Affichez les images par planche de mini-vues

3



Mettez en sur-brillance l'image à effacer

EFF. SÉLECTION

Pressez le sélecteur multidirectionnel en haut ou en bas pour sélectionner l'image à effacer. Les images sélectionnées seront marquées par l'icône m. Répétez les étapes 3 et 4 pour sélectionner d'autres images à effacer. Pour désélectionner une image, mettez-la de nouveau en sur-brillance et pressez le sélecteur multidirectionnel en haut ou en bas. Pour quitter sans effacer d'images, pressez la commande MENU.



Pressez la commande QUICK De pour faire apparaître la boîte de dialogue de confirmation. Pressez le sélecteur multidirectionnel en haut ou en bas pour mettre en sur-brillance l'option souhaitée puis, pressez-le à droite pour valider votre choix.

- Sélectionnez Non pour revenir au menu visualisation sans effacer les images
- Sélectionnez **Oui** pour effacer toutes les photos sélectionnées

#### Effacement de toutes photographies et de tous les films

Pour effacer toutes les images de la carte mémoire:



Mettez en sur-brillance Effacer tout



Une boîte de dialogue de confirmation apparaîtra. Pressez le sélecteur multidirectionnel en haut ou en bas pour mettre en sur-brillance l'option souhaitée puis, pressez-le à droite pour valider votre choix.

- Sélectionnez Non pour revenir au menu lecture sans effacer les images
- Sélectionnez Oui pour effacer toutes les images sur la carte mémoire (les images protégées ne seront pas effacées)

#### Avant d'effacer

Une fois effacées, les images ne seront plus récupérables. Vérifiez que vous avez bien copié sur votre ordinateur les photos que vous souhaitez conserver avant de les effacer

#### Images protégées

Les images marquées par l'icône **O-n** sont protégées et ne pourront donc pas être sélectionnées pour l'effacement.

#### Pour commander des impressions: Régl. Impr.

**Régl. Impr.** dans le menu lecture fait apparaître le menu ci-contre. Utilisez dans ce menu l'option **Régl. Impr.** pour spécifier les photographies à imprimer, le nombre de ti-rages et les informations à inclure sur chaque impression. Ces informations sont enregistrées sur la carte mémoire en format DPOF. Une fois la commande d'impression créée, vous pouvez retirer la carte mémoire de l'appareil photo et l'insérer dans un périphérique compatible DPOF, qu'il s'agisse de votre imprimante personnelle ou d'un système d'impression de labo photo. Vous pourrez imprimer vos images directement depuis la carte.



Option	Description
Régl. Impr.	Pour créer ou modifier une commande d'impression.
Suppr. Régl. d'Impr.	Pour annuler la commande d'impression actuellement programmée.

#### Sélectionner les photos à imprimer

Pour créer une commande d'impression ou pour modifier une commande d'impression existante, sélectionnez **Régl. Impr.** dans le menu impression et pressez le sélecteur multidirectionnel à droite. Le menu affiché à droite apparaîtra. Pour sélectionner les photos à imprimer:







Mettez en sur-brillance les images

2





Pressez le sélecteur multidirectionnel en haut pour sélectionner l'image. Les images sélectionnées sont marquées par l'icône ▲.



Servez-vous du sélecteur multidirectionnel pour spécifier le nombre de tirages. Pressez le sélecteur en haut pour augmenter le nombre (au maximum 9) et en bas pour le diminuer. Pour désélectionner une image, continuez de presser le sélecteur multidirectionnel en bas lorsque le nombre de tirages est 1. Répétez les étapes 1 à 3 pour sélectionner d'autres images. Pour quitter sans modifier la commande d'impression, pressez la commande MENU.



Pressez la commande QUICK pour terminer l'opération et afficher le menu des options d'impression. Pour mettre en surbrillance une option, pressez le sélecteur multidirectionnel en haut ou en bas.

- Pour imprimer la vitesse d'obturation et l'ouverture sur toutes les photos sélectionnées, mettez en sur-brillance Infos en DPOF et pressez le sélecteur multidirectionnel à droite. La case à côté de la rubrique sera cochée.
- Pour imprimer la date d'enregistrement sur toutes les photos sélectionnées, mettez en sur-brillance Date et pressez le sélecteur multidirectionnel à droite. La case à côté de la rubrique sera cochée.
- Pour désélectionner une rubrique qui a été cochée, mettez-la en sur-brillance et pressez le sélecteur multidirectionnel à droite.
- Pour terminer la commande d'impression et revenir en mode visualisation, mettez en sur-brillance Fait et pressez le sélecteur multidirectionnel à droite. Pour quitter sans modifier la commande d'impression, pressez la commande MENU.

#### Pour sauvegarder les images importantes: Protéger

L'option **Protéger** dans le menu lecture fait apparaître le menu ci-contre, à partir duquel vous pouvez sélectionner les images à protéger contre un effacement accidentel.





Mettez en sur-brillance l'image



Pressez le sélecteur multidirectionnel en haut ou en bas pour sélectionner l'image. Les images sélectionnées sont marquées par l'icône Om. Répétez les étapes 1 et 2 pour sélectionner d'autres images. Pour désélectionner une image, mettez-la en sur-brillance et pressez le sélecteur multidirectionnel en haut ou en bas.



Pressez la commande QUICK pour terminer l'opération. Pour quitter le menu Protéger sans modifier l'attribut de protection des images, pressez la commande MENU.

#### Photos protégées

Les fichiers protégés ne pourront pas être effacés en mode visualisation instantanée, visualisation en vue par vue ou à partir du sous-menu **Effacer**. Il est à noter, cependant, que les images protégées *seront quand même* effacées si la carte mémoire est reformatée.

# Visualisation des images—Le menu Visualisation

Þ

#### Pour sélectionner toutes les images pour le transfert: *Transfert auto*

Pour mettre ou retirer le marquage pour transfert ( 44) simultanément sur toutes les images, sélectionnez **Transfert auto** dans le menu visualisation. Les options suivantes seront affichées:



Option	Description
Tout activé	Marque toutes les images sur la carte mémoire pour qu'elles soient transférées ensuite sur ordinateur.
Tout désactivé	Retire le marquage pour transfert de toutes les images de la carte mémoire.

#### Pour transférer plus de 999 images

Il est impossible de transférer plus de 999 images à la fois avec la commande  $\swarrow$  (SCENE) button (SCENE) button

#### Pour sélectionner des images pour transfert avec d'autres appareils photo

Les images sélectionnées pour transfert avec un autre modèle d'appareil photo numérique Nikon ne peuvent pas être transférées lorsque la carte mémoire est insérée dans le COOLPIX 2500. Vous devrez les sélectionner de nouveau à partir du COOLPIX 2500.



Entretien de l'appareil photo, Options et Ressources

Dans cette partie, vous trouverez des conseils pour le nettoyage et le rangement de votre appareil photo, une liste des accessoires optionnels disponibles pour le COOLPIX 2500, des informations sur l'aide en ligne, des recommandations pour le dépannage de pannes et les caractéristiques techniques de l'appareil photo.

#### Entretien de votre appareil photo

#### Nettoyage

#### Objectif

Ce qui est important dans le nettoyage de l'objectif, c'est de ne pas le toucher avec les doigts. Utilisez un pinceau soufflant vendu dans les magasins de matériel photo pour retirer la poussière ou les peluches. Pour retirer les empreintes et autres tâches résistantes au pinceau soufflant, nettoyez l'objectif avec un chiffon doux en effectuant un mouvement circulaire du centre vers la périphérie.

#### Moniteur

Retirez la poussière ou les peluches avec un pinceau soufflant. Pour retirer les traces de doigts et autres tâches, nettoyez le moniteur avec un chiffon doux et sec en prenant soin de ne pas appuyer.

#### Boîtier

Utilisez le pinceau soufflant pour retirer la poussière ou les peluches puis, nettoyez-le doucement avec un chiffon doux et sec. Après une utilisation à la plage ou en bord de mer, retirez le sable ou le sel avec un chiffon légèrement imbibé d'eau fraîche puis, séchez-le complètement.

N'utilisez pas d'alcool, de diluant ou d'autres produits chimiques volatiles.

#### Rangement

Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser votre appareil photo pendant longtemps, retirez la batterie après avoir vérifié que l'appareil photo était bien hors tension et l'objectif retourné dans le boîtier. Ne rangez pas votre appareil photo dans un endroit qui est:

- mal aéré ou humide
- à proximité d'appareils générateurs de forts champs électromagnétiques, comme des télévisions ou des radios
- exposé à des températures supérieures à 50°C ou inférieures à -10°C
- soumis à une humidité de plus de 60%

Notes techniques

#### Accessoires optionnels

Au moment de la rédaction de ce manuel, les accessoires optionnels suivants étaient disponibles pour votre COOLPIX 2500. Renseignez-vous auprès de votre revendeur ou représentant Nikon pour obtenir de plus amples détails.

Batterie rechargeable	Des batteries Li-ion EN-EL2 de rechange sont dispo- nibles chez votre revendeur ou représentant Nikon.
Adaptateur secteur	Adaptateur secteur EH-60
Etui	Etui souple CS-E2500
Adaptateur de carte mémoire CompactFlash	Adaptateur de carte PCMIA EC-AD1
Parasoleil de moniteur	Parasoleil pour moniteur (ACL) HL-E2500

#### Cartes mémoire agréées

Les cartes mémoires suivantes ont été homologuées et testées pour une utilisation avec le COOLPIX 2500 :

SanDisk	série SDCFB	16 Mo, 32 Mo, 48 Mo, 64 Mo, 96 Mo, 128 Mo
Lexar Media	série USB 4×	8 Mo, 16 Mo, 32 Mo, 48 Mo, 64 Mo, 80 Mo
	série USB 8×	8 Mo, 16 Mo, 32 Mo, 48 Mo, 64 Mo, 80 Mo
	série USB 10×	128 Mo, 160 Mo

Le fonctionnement n'est pas garanti avec d'autres marques de carte mémoire. Pour de plus amples détails sur les cartes citées ci-dessus, renseignez-vous auprès de leur fabricant.

#### **Ressources sur le Net**

Au moment de la rédaction de ce manuel, les ressources en ligne suivantes étaient disponibles pour les utilisateurs de matériel d'image numérique Nikon.

#### Pour les informations produit et les conseils

- Aux Etats-Unis: http://www.nikonusa.com/
- En Europe: http://www.nikon-euro.com/
- En Afrique, Asie, Océanie, Moyen-Orient et Afrique: http://www.nikon-asia.com/

#### Pour les contacts

Pour connaître le représentant Nikon de votre région, allez à l'adresse: http://www.nikon-image.com/eng/

#### Dépannage

Si votre appareil photo ne fonctionne pas correctement, recherchez d'abord si vous ne trouvez pas la solution à votre problème sur la liste suivante avant de consulter votre revendeur ou représentant Nikon. Reportez-vous aux numéros de pages donnés dans la colonne de droite pour en savoir plus sur la solution des problèmes énoncés.

Problème	Cause probable	8
Le moniteur reste noir	<ul> <li>L'appareil photo est hors tension.</li> <li>La batterie n'a pas été correctement insérée.</li> <li>La batterie est déchargée.</li> <li>L'adaptateur secteur EH-60 (disponible en option) n'est pas correctement connecté.</li> <li>L'appareil est en mode veille. Sollicitez légèrement le déclencheur.</li> </ul>	6 17 19 
L'appareil photo se met immédiatement hors tension	La batterie est faible.     La batterie est froide.	19 v
Aucun indicateur n'ap- paraît sur le moniteur	• Les indicateurs sont masqués. Pressez le sélecteur multidirectionnel à gauche jusqu'à l'apparition des indicateurs.	7
Problème	Cause probable	8
---	--	-----------------
Le moniteur est difficile- ment lisible	<ul> <li>La lumière ambiante est trop lumineuse: déplacez- vous vers un endroit plus sombre ou servez-vous du parasoleil pour moniteur HL-E2500 (disponible en option).</li> </ul>	95
	<ul><li> Le moniteur est sale.</li><li> La luminosité du moniteur a besoin d'être réglée.</li></ul>	94 72
	<ul> <li>L'appareil photo est en mode visualisation.</li> <li>La batterie est déchargée.</li> <li>Le message "Veuillez tourner l'objectif en position de prise de vue" apparaît sur le moniteur: l'objectif est bloqué à l'intérieur du boîtier. Tournez le bloc optique en position de prise de vue jusqu'à la dis- parition du message.</li> </ul>	6 19 26
Aucune photo n'est prise lorsque le déclen- cheur est pressé à fond	<ul> <li>Le message "MEMOIRE SATUREE" apparaît sur le moniteur signifie qu'il n'y a pas suffisamment de mémoire disponible pour enregistrer une image avec les réglages actuels.</li> </ul>	101
	<ul> <li>L'indicateur de mise au point clignote en rouge: l'appareil photo n'arrive pas à faire la mise au point.</li> <li>Le témoin de disponibilité du flash clignote: le flash et en seven de machane.</li> </ul>	28 28
	<ul> <li>Le message "CARTE MEMOIRE NON FORMATEE" apparaît sur le moniteur: la carte mémoire n'a pas été formatée pour une utilisation avec le COOLPIX 2500.</li> <li>Le message "PAS DE CARTE MÉMOIRE" apparaît sur le moniteur: aucune carte mémoire n'est insérée dans l'appareil photo.</li> </ul>	101 16
Les photos sont trop sombres (sous-exposées)	<ul> <li>Le flash est annulé.</li> <li>La fenêtre de flash est occultée.</li> <li>Le sujet ne se trouve pas dans la plage de portée du flash.</li> </ul>	53 27 104
	• La correction d'exposition est trop faible.	63
Les photos sont trop claires (surexposées)	• La correction d'exposition est trop élevée.	63
La mise au point n'est pas bonne	• L'indicateur de mise au point clignote en rouge: l'appareil photo n'arrive pas à faire la mise au point.	28

Problème	Cause probable	6
Les photos sont floues	<ul> <li>L'appareil a bougé pendant la prise de vue. Le flou provoqué par un bougé d'appareil peut être réduit en:</li> <li>Utilisant le flash</li> <li>Utilisant le sélecteur de meilleure vue (BSS)</li> <li>Utilisant le retardateur</li> <li>Utilisant un pied</li> </ul>	53 67 55 —
Des pixels lumineux espacés aléatoirement (bruit) apparaissent sur l'image	<ul> <li>La vitesse d'obturation est trop lente. Utilisez le flash.</li> <li>La réduction du bruit qui permet de diminuer le bruit aux vitesses lentes, est disponible avec les modes de scène suivants: Portrait de nuit et Paysage de nuit. L'utilisation de ces modes scène s'ils corres- pondent au type de scène peut réduire le bruit.</li> </ul>	53 38, 39
Le flash ne se déclenche pas	<ul> <li>Le flash est annulé. A noter que le flash intégré s'annule automatiquement lorsque:         <ul> <li>Les modes scène Paysage, Coucher de soleil, Paysage de nuit, Musée, ou Feux d'artifice sont sélectionnés.</li> <li>L'appareil photo est en mode film</li> <li>L'option Continu ou Planche de 16 a été sélectionnée dans le menu CONTINU (uniquement avec le mode (MC))</li> <li>Le sélecteur de meilleure vue BSS est activé.</li> </ul> </li> <li>La tension de la batterie est insuffisante.</li> </ul>	<ul> <li>53</li> <li>38,</li> <li>39</li> <li>52</li> <li>66</li> <li>67</li> <li>19</li> </ul>
Les couleurs manquent de naturel	• La balance des blancs ne correspond pas à la source lumineuse.	64 115
Aucun menu n'apparaît lorsque la commande MENU est appuyée	• L'appareil photo est en mode film.	52

Problème	Cause probablecause	8
Il est impossible de visualiser l'image	• L'image a été réécrite ou re-désignée par l'ordina- teur ou une autre marque d'appareil photo.	
Presser la commande QUICK 🗈 lorsque l'image est affichée en plein écran ne crée pas de mini-photo	<ul> <li>L'image est affichée en mode visualisation plein écran. Les mini-photos ne peuvent être créées que si l'appareil photo est en mode visualisation.</li> <li>L'image est un film. Les mini-photos ne peuvent être créées qu'à partir de photos.</li> <li>L'image est déjà une mini-photo.</li> <li>Il n'y a pas suffisamment d'espace disponible sur la carte mémoire pour la création d'une mini-photo.for a small picture.</li> </ul>	82 82 83 83
Il est impossible d'exa- miner l'image à la loupe en mode visualisation	<ul> <li>L'image est un film.</li> <li>La photo a été créée avec l'option mini-photo.</li> </ul>	81
Nikon View 5 ne s'ouvre pas lorsque l'appareil est connecté ou qu'une carte mé- moire est insérée dans le lecteur de carte ou le logement pour carte	<ul> <li>L'appareil photo est hors tension.</li> <li>L'adaptateur secteur EH-60 (disponible en option) n'est pas correctement connecté ou la batterie est vide.</li> <li>Le câble USB n'est pas correctement branché ou la carte n'est pas correctement insérée dans le lecteur de carte, l'adaptateur de carte ou le logement pour carte.</li> <li>PTP a été choisi dans la rubrique USB du menu SE- TUP alors que l'appareil photo est connecté à un ordinateur tournant sous Windows 2000 Profession- nel, Windows Millenium Edition (Me), Windows 98 Second Edition (SE) ou Mac OS 9.</li> <li>L'appareil photo n'a pas été enregistré par le ges- tionnaire de périphériques (uniquement pour Win- dows).</li> <li>Consultez le Manuel de référence de Nikon View 5 (sur CD) pour obtenir de plus amples informations sur les solutions aux problèmes se produisant avec Nikon View 5.</li> </ul>	6 

#### Messages d'erreur

7	Le tableau suivant donne la liste des messages d'erreur et autres avertissements qui						
Not	apparaissent sur le moniteur et explique ce qu'il faut faire dans ce cas.						
es te	Affichage	Problème	Solution	8			
chniqu	(clignote)	L'horloge n'est pas ré- glée.	Mettez l'horloge à l'heure.	22– 23			
es	ATTENTION! BATTERIE DECHARGEE	La batterie est déchar- gée.	Mettez l'appareil hors tension et remplacez la batterie.	19			
	AF• (• clignote en rouge)	L'appareil photo n'arri- ve pas à faire la mise au point.	Utilisez la mémorisation de mise au point pour faire la mise au point sur un autre sujet situé à égale distance puis recomposez la scène.	28			
	,C,	Vitesse lente. Les pho- tos risquent d'être floues.	Utilisez le flash ou stabilisez l'appa- reil photo en le plaçant sur un pied ou une surface plane ou en le te- nant des deux mains et en plaquant vos coudes contre votre buste.	37, 53			
	VEUILLEZ METTRE L'OBJECTIF EN POSITION DE PRISE DE VUE	L'objectif est bloqué à l'intérieur du boîtier.	Tournez le bloc optique jusqu'à la disparition de ce message.	26			
	ATTENTION!! ATTENDEZ LA FIN DE L'ENREGISTREMENT	L'appareil photo a été mis hors tension ou le mode vi- sualisation a été sélectionné alors que les images étaient en cours d'enregistrement.	Le message disparaît automa- tiquement dès que l'enregis- trement est terminé.	29			
	PAS DE CARTE MEMOIRE	L'appareil photo n'arri- ve pas à détecter de carte mémoire.	Mettez l'appareil hors tension et vérifiez que la carte mémoi- re est correctement insérée.	16			
	LA CARTE MEMOI- RE N'EST PAS FORMATEE FORMATER NO D	La carte mémoire n'a pas été formatée pour une utilisation avec le COOLPIX 2500.	Pressez le sélecteur multidirec- tionnel en haut pour sélection- ner <b>Formater</b> et pressez-le à droite pour formater la carte ou mettez l'appareil photo hors tension et remplacez la carte.	16			

Affichage	Problème	Solution	8
CETTE CARTE MEMOI- RE EST INUTILISABLE	Erreur d'accès à la carte mémoire.	<ul> <li>Utilisez les cartes mémoire agréées.</li> <li>Vérifiez que les contacts sont propres. Si la carte est en- dommagée, contactez un revendeur ou représentant Nikon.</li> </ul>	95
	Appareil photo en mode ①: Il n'y a pas suffisamment de mémoire pour enregistrer d'autres images avec les ré- glages actuels.	<ul> <li>Réduisez la qualité ou la taille d'image.</li> <li>Effacez des photographies.</li> <li>Insérez une nouvelle carte mémoire.</li> </ul>	61, 62 86 16
MEMOIRE SATUREE	Si l'erreur se produit quand vous essayez de transférer des images sur l'ordinateur: Il n'y a pas assez d'espace libre sur la carte mémoire pour enregistrer les infor- mations nécessaires pour le transfert.	Déconnectez l'appareil photo, effacez les photographies in- désirables et essayez de nou- veau.	86
MPOSSIBLE DE SAU- VEGARDER L'IMAGE	<ul> <li>La carte mémoire n'a pas été formatée pour une utilisation avec cet appa- reil photo ou une erreur s'est produite lors de la sauvegarde de l'image.</li> <li>L'appareil photo a épui- sé les numéros de fi- chiers disponibles.</li> </ul>	<ul> <li>Reformatez la carte mémoire ou insérez une nouvelle carte.</li> <li>Insérez une nouvelle carte mémoire ou effacez des images.</li> </ul>	72 16, 86
LA CARTE NE CONTIENT PAS D'IMAGE	Aucune image ne se trou- ve sur la carte mémoire.	<ul> <li>Appareil photo en mode visualisation: sollicitez légèrement le déclencheur pour revenir en mode (2).</li> <li>Appareil photo en mode visualisation: sélectionnez le mode (2).</li> </ul>	33 6

V
Not
tes t
ech
iniq
ue

Affichage	Problème	Solution	
	Le câble USB est décon- necté ou la carte mé- moire a été retirée pen- dant le transfert des images sur ordinateur.	Lorsque l'ordinateur fait appa- raître une erreur, cliquer sur <b>OK</b> pour quitter Nikon View 5. mettre l'appareil hors ten- sion, reconnecter le câble ou remplacer la carte, et mettre l'appareil photo de nouveau sous tension.	16, 44, 47
NICATION	Le protocole sélectionné dans le menu <b>USB</b> ne correspond pas à celui qui est utilisé par le sys- tème d'exploitation, d'où une erreur lorsque vous vous servez de la com- mande M (SCENE) pour transférer les images.	Eteignez l'appareil photo, dé- branchez le câble USB, changez l'option choisie dans la rubrique <b>USB</b> du menu SETUP de l'appa- reil photo puis, connectez à nouveau l'appareil photo. Si l'er- reur se reproduit, utilisez la com- mande de Nikon View 5 pour transférer les images.	74
FICHIER SANS DON- NEES D'IMAGE	Fichier créé par l'ordinateur ou par une marque diffé- rente d'appareil photo.	Effacez le fichier ou reforma- tez la carte mémoire.	86, 72
AUCUNE IMAGE SELECTIONNEE POUR LE TRANSFERT	Aucune image n'était sélectionnée pour le transfert quand la com- mande M (SCENE) a été appuyée pour copier les photos sur l'ordinateur.	Déconnectez l'appareil photo et sélectionnez au moins une image pour le transfert avant de reconnecter l'appareil pho- to.	33, 44, 79, 91
ERREUR DE TRANSFERT	L'erreur s'est produite pendant le transfert des images sur l'ordinateur.	Vérifiez que l'appareil photo est correctement connecté et que la batterie est complètement chargée.	44, 19
ERREUR SYSTEME	Une erreur s'est produi- te dans les circuits inter- nes de l'appareil photo.	Eteignez l'appareil photo, débran- chez l'adaptateur secteur option- nel (s'il est utilisé) ou retirez et réin- sérez la batterie puis, remettez l'ap- pareil photo sous tension. Si l'er- reur persiste, adressez-vous à un re- vendeur ou représentant Nikon.	16

## Caractéristiques

Туре	Appareil numérique E2500		
Pixels effectifs	2 millions		
Capteur DTC	Capteur DTC haute densité de $1/2.7$ pouces; au total, 2,11 millions de pixels		
Taille d'image (pixels):	● 1600 × 1200 (1600) ● 1280 × 960 (1280) ● 640 × 480 (640)		
Objectif	Zoom Nikkor 3 ×		
Focale	F= 5,6 ~ 16,8 mm (équivalent en format 24 × 36 à 37-111mm)		
Ouvertures	f/2,7 - f/4,8		
Construction	Sept lebtilles en six groupes		
Zoom numérique	4×		
Autofocus	AF (TTL) par détection de contraste		
Plage de mise au point	30 cm ~ infini; 4 cm ~ infini en mode <b>Gros plan</b>		
Sélection de la zone AF	Autofocus sur 5 zones avec sélection auto de la zone de mise au point		
Moniteur	Moniteur ACL polysilicium basse température à matrice active 1,5", 110000 pixels avec réglage de luminosité		
Moniteur Couverture de l'image (en mode ⓒ)	Moniteur ACL polysilicium basse température à matrice active 1,5", 110000 pixels avec réglage de luminosité environ 97% verticalement et horizontalement		
Moniteur Couverture de l'image (en mode ô) Stockage	Moniteur ACL polysilicium basse température à matrice active 1,5", 110000 pixels avec réglage de luminosité environ 97% verticalement et horizontalement		
Moniteur Couverture de l'image (en mode ô) Stockage Support:	Moniteur ACL polysilicium basse température à matrice active 1,5", 110000 pixels avec réglage de luminosité environ 97% verticalement et horizontalement Carte CompactFlash™ (CF) de type 1		
Moniteur Couverture de l'image (en mode ô) Stockage Support: Système de fichier	Moniteur ACL polysilicium basse température à matrice active 1,5", 110000 pixels avec réglage de luminosité environ 97% verticalement et horizontalement Carte CompactFlash™ (CF) de type 1 Conforme à l'architecture pour systèmes de fichier d'appareil photo (DCF), au format Exif 2.2 et au for- mat de commande d'impression numérique (DPOF)		
Moniteur Couverture de l'image (en mode ô) Stockage Support: Système de fichier Compression:	Moniteur ACL polysilicium basse température à matrice active 1,5", 110000 pixels avec réglage de luminosité environ 97% verticalement et horizontalement Carte CompactFlash™ (CF) de type 1 Conforme à l'architecture pour systèmes de fichier d'appareil photo (DCF), au format Exif 2.2 et au for- mat de commande d'impression numérique (DPOF) conforme aux compressions JPEG:		
Moniteur Couverture de l'image (en mode () Stockage Support: Système de fichier Compression: Exposition	Moniteur ACL polysilicium basse température à matrice active 1,5", 110000 pixels avec réglage de luminosité environ 97% verticalement et horizontalement Carte CompactFlash™ (CF) de type 1 Conforme à l'architecture pour systèmes de fichier d'appareil photo (DCF), au format Exif 2.2 et au for- mat de commande d'impression numérique (DPOF) conforme aux compressions JPEG:		
Moniteur Couverture de l'image (en mode ô) Stockage Support: Système de fichier Compression: Exposition Mesure	Moniteur ACL polysilicium basse température à matrice active 1,5", 110000 pixels avec réglage de luminosité environ 97% verticalement et horizontalement Carte CompactFlash™ (CF) de type 1 Conforme à l'architecture pour systèmes de fichier d'appareil photo (DCF), au format Exif 2.2 et au for- mat de commande d'impression numérique (DPOF) conforme aux compressions JPEG: Matricielle sur 256 segments		
Moniteur Couverture de l'image (en mode ()) Stockage Support: Système de fichier Compression: Exposition Mesure Contrôle de l'exposition	Moniteur ACL polysilicium basse température à matrice active 1,5", 110000 pixels avec réglage de luminosité environ 97% verticalement et horizontalement Carte CompactFlash™ (CF) de type 1 Conforme à l'architecture pour systèmes de fichier d'appareil photo (DCF), au format Exif 2.2 et au for- mat de commande d'impression numérique (DPOF) conforme aux compressions JPEG: Matricielle sur 256 segments Auto programmé avec correction d'exposition (–2 à +2 IL par incréments de <sup>1</sup> / <sub>3</sub> IL)		

Obturateur	Combinaison d'un obturateur électronique et mécanique
Vitesse	2 à 1/ <sub>3000</sub> s
Ouverture	Ouverture préréglée à contrôle électronique
Plage	2 réglages (f/2,7 et f/4,5 [grand angle])
Sensibilité	Equivalente approximativement à 100 ISO (gain auto jusqu'à l'équivalent 400 ISO)
Retardateur	Temporisation de 10 secondes
Flash intégré	
Plage	0,4 à 3 m (grand-angle) 0,4 à 1,7 m (télé)
Contrôle de flash	Système de flash par capteur
Interface	USB
Alimentation	<ul> <li>une batterie Nikon lithium-ion EN-EL2 (fournie)</li> <li>Adaptateur secteur EH-60</li> </ul>
Autonomi (batterie EN-EL2)	Environ 80 minutes avec une batterie complètement chargée (mesure faite à température normale (20°C) sous les conditions standard de test Nikon : réglage du zoom à chaque vue, flash utilisé pour un tiers des photos, qualité d'image réglée sur NORMAL)
Dimensions (L $\times$ H $\times$ E)	114 × 59,5 × 31,5 mm
Poids	Environ 165 g sans batterie ni carte mémoire
Conditions d'environnement	
Température	0 à 40°C
Humidité	inférieure à 85% (sans condensation)

## Architecture pour systèmes de fichier d'appareil photo (DCF)

Votre appareil photo se sert pour nommer les images de la norme d'architecture pour systèmes de fichier d'appareil photo (DCF), un standard largement répandu dans l'industrie des appareils photos numériques et qui permet une compatibilité entre les différentes marques d'appareil photo.

Configuration	svstème reo	uise (Nikon	View 5): W	indows
configuration	systeme ree	anse (inition		in a cours

Système d'exploita- tion	Versions pré-installées de Windows XP Édition familiale, Windows XP Professionnel, Windows 2000 Professionnel, Windows Millennium Edition(Me), Windows 98 Second Editon(SE)
Modèles	Uniquement les modèles avec ports USB intégrés
Processeur:	Pentium 300 MHz ou supérieur
Mémoire vive	64Mo ou plus recommandés
Espace requis sur le disque dur	25 Mo pour l'installation et un espace supplémentaire corres- pondant à 10 Mo plus deux fois la capacité de la carte mémoire de l'appareil photo sur le disque système pour l'utilisation de Nikon View 5.
Résolution vidéo	$800 \times 600$ ou mieux avec High Color (True Color recommandé)
Divers	Lecteur de CD-ROM nécessaire pour l'installation

Configuration s	vstème reau	uise (Nikon	View 5):	: Macintosh

Système d'exploita- tion:	Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X (10.1.2 ou ulté- rieur)
Modèles:	iMac, iMac DV, Power Mac G3 (bleu et blanc), Power Mac G4 ou ultérieur, iBook, PowerBook G3 ou ultérieur; uniquement les modèles avec ports USB intégrés
Mémoire vive	64Mo ou plus recommandés
Espace requis sur le disque dur	25 Mo pour l'installation et un espace supplémentaire corres- pondant à 10 Mo plus deux fois la capacité de la carte mémoire de l'appareil photo sur le disque de démarrage pour l'utilisa- tion de Nikon View 5.
Résolution vidéo	800 × 600 ou mieux en milliers de couleurs (affichage en mil- lions de couleurs recommandé)
Divers	Lecteur de CD-ROM nécessaire pour l'installation

# Index

# Symboles Index

**1600, 1280, 1024, 640**, 62 Mode (O) (prise de vue), 6 Mode 🕞 (lecture), 6 Commande 🛃 , 4, 33, 34, 78, 80 Commande **Q**, 4, 33, 79, 81 Commande **4**, 5, 53 Commande m, 5, 33, 34, 78, 80 Commande 1, 5, 33, 34, 79, 80 . Voir mode pise de vue; films 👏, Voir retardateur C 19 🕘, 6, 23 🗒, 6, 37, 54 🧏, 📉 🖾, 48, 🗖, 🚢, 🖬 🏛, 窓, 🕮, 🗋, 🗗, 37– 40 **4 AUTO**, **4** , **6**, **4**, 53 1, 6, 63 Ā, 🞝, 🔅, 🎲, 🛱, 🛆, 🕏. 64 **S**, **□**, **■**, 66 A\_(0, 📀, 💿, 🔘, 🗞, 68 <u>ச</u>, **டா**, 🖍, 88, 90, 91 Α A d. Voir mode de prise de vue, auto Accessoires. Voir accessoires

optionnels Accessoires optionnels, 95 AF•. Voir indicateur de mise au point, 28 Affichage par mini-vues, 34, 80 Atténuation des yeux rouges. Voir mode flash Autofocus, 28 Autoportrait. Voir moniteur; retardateur

#### В

Contre-jour, 40 BASIC, 61 Balance des blancs, 64 Batterie, 16-17, 19 autonomie, 104 préréglée, 65 rangement, v Bruit, 38, 54 BSS. Voir SELECTEUR DE MEILLEURE VUE

#### С

Caractéristiques, 103 Carte CF. Voir Carte mémoire Carte CompactFlash™. Voir Carte mémoire Carte mémoire, v cartes agréées, 95 capacité, 61 formatage, 73 insertion et retrait, 16-17 lecture des images à partir de, 48-49 Commande MENU, 4, 59, 70, 85 Commande SMALL PIC., 4, 82 Compression. Voir qualité d'image Commande SCENE, 5 Commande SMALL PIC. 4, 82 Commande QUICK ►, 5, 31 Copier des images. Voir transfert Correction d'exposition, 6, 63 CORRECTION EXPO., 63 Couché de soleil, 39 Courroie. Voir Courroie d'appareil Courroie de l'appareil, 16

### D

Date, 22-23 Date et heure. Voir Date DCF. Voir Norme d'architecture pour systèmes de fichiers d'appareil photo Déclencheur, 28-29 Dépannage, 96-102 DISP. Voir moniteur, indicateurs; information photo DPOF. Voir format de commande d'impression numérique

#### E

Effacer, 86-87 Effacement des images à partir du menu visualisation, 86-87 en lecture plein écran, 78 en visualisation instantanée, en visualisation par mini-vues, 34,80 Extinction auto, 74

#### E.

Feux d'artifice, 39 Fête/Intérieur, 37 Films, 52 lecture, 84 enregistrement, 52 FINE, 61 Flash, 53 Flash Nikon. Voir flash Format de commande d'impression numérique, 88 Formatage, Voir carte mémoire Formatage Carte, 73

g

Grand angle. Voir zoom Gros plan, 40

H Horloge interne, 19

#### h.

Impression, 88-89 Indicateur de mise au point, 6, 28 Information de prise de vue, 7. 33, 79 ISO. Voir sensibilité

J JPEG. Voir qualité d'image

de la Langue, 20-21, 75 Lecture, 78. *Voir* également visualisation instantanée film, 84 loupe, 81 mini-vue, 80 plein écran, 78 **Luminosité**, 72

#### Μ

Mo. Voir mode de prise de vue, manuel Marche-arrêt. Voir sélecteur de mode Mémoire de masse. Voir USB Menu SET-UP. 69 Menu VISUALISATION, 85 Menus, 9-14 Messages d'erreur, 100-102 Mini-photo, 82 Mise au point. Voir autofocus Mode de flash, 53 Moniteur, 9, 46-47 cadrage des photos, 27 luminosité, 72 indicateurs, 6-7 MOV. Voir films Mode de prise de vue. 6, 52 A (auto), 52 M (manuel), 52 film, 52 Musée, 39

#### Ν

Netteté. Voir NETTETE DE L'IMAGE NETTETE DE L'IMAGE, 68 Nikon View 5, i, 42 Nombre de vues restantes, 6, 25 NORMAL, 61 Norme d'architecture pour systèmes de fichiers d'appareil photo, 49

#### 0

Ordinateur. Voir Nikon View 5; transfert

#### Ρ

PAR DÉFAUT, 76 Paysage, 38 Paysage de nuit, 39 Plage/Neige, 38 Protocole de transfert d'image. *Voir* USB Portrait, 37 Portrait / Nuit, 38 PRISE DE VUE, 66 Protéger, 90 PTP. *Voir* USB.

#### Q

Qualité image, 6, 61 Qualité. *Voir* qualité d'image QuickTime. *Voir* films QVGA. *Voir* films

#### R

Réduction du bruit, 38 **Reproduction**, 40 Ressources sur le Net, 96 Retardateur, 55

#### S

Scène, 36 mode, 37-40 Sélection, 36 SELECTEUR DE MEILLEURE VUE, 67 Sélecteur de mode, 5, 6-7 Sélecteur multidirectionnel, 5, 8 Sensibilité, 6, 54

#### Т

T. Voir zoom, indicateur
Voir zoom, commandes
Taille. Voir taille d'image
Taille image, 6, 62
Téléobjectif. Voir zoom
Témoin de disponibilité du flash, 28, 53
Temporisation du déclenchement. Voir retardateur
Temporisation. Voir retardateur
Traînée lumineuse. v Transfert, 42-49 marquage des images, 33, 34, 79, 80, 91 Transfert auto. 91

#### U

USB, 46,75. Voir également transfert

Index

#### V

Visualisation instantanée, 32 mini-vue, 34 plein écran, 32

#### W

W. *Voir* zoom, indicateur W. *Voir* zoom, commandes

#### Ζ

Zoom commandes, 4, 27, 57 indicateur, 27, 57 numérique, 57 optique, 57

# Nikon

NIKON CORPORATION Fuji Bldg., 2-3 Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku,Tokyo 100-8331, Japan Printed in Japan S2F05000202(13) 6MAA1513-02